

MANUAL DE USUARIO ALT/32B

INNOVA

Sistema portátil de sonido **Wireless** con función grabación

20W

**FANTASTIC
SOUND**



Lector USB /
Leitor USB



Lector TF /
Leitor TF

FM

Radio FM /
Rádio FM



Conexión Inalámbrica /
Conexão sem fio



Entrada auxiliar / Entrada
auxiliar

REC

Función grabación /
Função de gravação

20 W

P.M.P.O



- **VOLUMEN DEL MICRÓFONO:** Gire la rueda para ajustar el nivel de volumen del micrófono.
- **ECHO:** Gire la rueda para ajustar el ECO del micrófono.
- **VOLUMEN:** Girar la rueda para ajustar el volumen del altavoz.
- **ENTRADA MICRÓFONO:** Insertar el micrófono esta entrada (micrófono no incluido en este pack).
- **ENCENDER / APAGAR:** Interruptor principal para encender y apagar el altavoz.
Nota: la carga de la batería es independiente del estado de encendido / apagado del interruptor de alimentación
- **ENTRADA AUXILIAR:** Entrada estéreo de 3,5 mm para conectar dispositivos de audio externos. Puede conectar su Smartphone / tablet como fuente de música externa mediante un cable de Jack 3,5 mm.
- **LECTOR USB / TF:** Introducir una memoria USB / TF (memorias no incluidas en este pack), con música en formato MP3, para escuchar su música favorita.
- **PUERTO DE CARGA DC5V:** Entrada del puerto de carga, POR FAVOR USAR SOLO EL CABLE PROPORCIONADO EN ESTE PACK.
(Luz led roja = Carga completada; Luz intermitente = Cargando)
- **MODE:** Presionar este botón para cambiar entre las distintas funciones que tiene el altavoz: ENTRADA AUXILIAR / BLUETOOTH / RADIO FM / LECTOR USB/TF...
- **ENCENDER / APAGAR LUCES LED:** Presionar el botón MODE durante 2-3 segundos para encender / apagar las luces led.
- **REC:** Grabar y reproducir lo grabado:

GRABAR:

1. Insertar una memoria USB / TF en el altavoz
2. Conectar el micrófono (no incluido en este pack), en la entrada del micrófono
3. Mantener presionado durante 2 segundos el botón REC
4. El altavoz emitirá una locución de voz, para indicar que la grabación ha comenzado.
5. Presionar el mismo botón para detener la grabación.
6. Un archivo en formato .WAV será creado en la memoria USB/TF insertada.

REPRODUCIR LA GRABACIÓN


1. Presionar de manera corta el botón REC para entrar en modo reproducción de grabación.
2. Comenzará a reproducirse lo grabado anteriormente en la carpeta "RECORD" de la memoria introducida (se reproducirá en bucle).


- Presionar los botones CH- y CH+ para moverse por los archivos grabados.
- La segunda vez que se presione el botón REC prolongadamente, se borrarán los archivos que actualmente se estén reproduciendo.

- REPEAT (Reproducción repetitiva y prioridad en el micrófono):


Presionar para seleccionar el modo repetición.

Presionar de manera prolongada durante 2-3 segundos, para activar/desactivar la prioridad del micrófono.

-  Botón Play/Pause, para parar y reproducir la música




-  Presionar para ir a la anterior canción.

Mantener presionado este mismo botón durante 2-3 segundos, para hacer la búsqueda semi-automática de las emisoras de radio.

-  Presionar para ir a la siguiente canción.

Mantener presionado este mismo botón durante 2-3 segundos, para hacer la búsqueda semi-automática de las emisoras de radio.

Operaciones generales: Lector USB / Micro SD




- Formatee la unidad de memoria USB / Tarjeta TF al sistema de archivos FAT-32.
- Asegúrese de que no haya ningún tipo de archivo que no sea mp3 en la memoria USB / Micro SD.
- Conecte la memoria USB / Micro SD en el altavoz.
- El archivo MP3 se reproducirá automáticamente a través del producto.
- Use los botones situados en el panel posterior del altavoz para navegar por la música en la memoria USB / Micro SD.
-  Presionar este botón para parar y reproducir la música.
-  Presionar para ir a la anterior canción
-  Presionar para ir a la siguiente canción.
- **REPEAT** : Presionar para seleccionar el modo repetición.

Operaciones generales: Micrófono




Micrófono no incluido en este pack

- Inserte el micrófono en la entrada habilitada para ello "ENTRADA MICRÓFONO"
- Encender el sistema portátil de sonido y colocar el interruptor en la posición "ON"
- Ajuste el volumen deseado girando la rueda "VOLUMEN MICRÓFONO"

Operaciones generales: Modo Bluetooth

- Encienda el altavoz y presione el botón "MODE" para entrar en el modo Bluetooth.
- Encienda la conectividad Bluetooth de su Smartphone / tablet y busque el dispositivo llamado "ALT / 32B"
- Haga clic en el dispositivo para conectar "ALT / 32B"
- Cuando se establezca la conexión Bluetooth, el altavoz emitirá una locución de voz, indicando que la conexión se ha establecido de manera correcta.
- Reproduzca música en su Smartphone / tablet y el audio se transmitirá al altavoz.
- Asegúrese de que su Smartphone / tablet sea compatible con el perfil de audio Bluetooth A2DP.
-  Presionar este botón para pausar / reproducir la música.
-  Presionar para ir a la anterior canción.
-  Presionar para ir a la siguiente canción.

Operaciones generales: Radio FM

- Encienda el altavoz y presione el botón "MODE" para ingresar al modo "FM".
- El altavoz emitirá una locución de voz, indicando que el altavoz está dentro de este modo.
-  Presionar este botón para hacer la búsqueda de las emisoras.
-  Presionar este botón para ir a la anterior emisora, previamente buscada. Mantener presionado este mismo botón para hacer la búsqueda semi-automática de emisoras de radio.
-  Presionar este botón para ir a la siguiente emisora, previamente buscada. Mantener presionado este mismo botón para hacer la búsqueda semi-automática de emisoras de radio.

Declaración de conformidad

Por medio de la presente INNOVA CELULAR declara que la SISTEMA PORTÁTIL DE SONIDO WIRELESS CON FUNCIÓN GRABACIÓN FANTACTIC SOUND (ALT/32B) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de las Directivas CE 2014/53/EU (RED), RoHS 2011/65/EU, del Parlamento Europeo y del Consejo, transpuesta a la legislación Española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de Mayo de 2016.

Para ver la declaración de conformidad completa puede acceder a través del siguiente link: http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_alt32b.pdf

CERTIFICADO DE GARANTIA

EQUIPO

Modelo: _____

Nº de Serie: _____

ESTABLECIMIENTO

Fecha de Compra: _____

91 499 06 24

INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid

Sello del establecimiento



Nota: No exponer el sistema portátil de sonido al temperaturas extremas, la batería podría explotar.

El dispositivo no es sumergible, por lo que no expenga el sistema portátil de sonido a goteos, ni salpicaduras.

Cualquier manipulación, golpe o mal uso del dispositivo, hará que éste quede fuera de toda garantía.

- Rango de la frecuencia de radio FM: 87.5 - 108 MHz

MANUAL DE USUÁRIO ALT/32B

INNOVA

Sistema de som **sem fio** portátil com função de gravação

20W

**FANTASTIC
SOUND**



Lector USB /
Leitor USB



Lector TF /
Leitor TF

FM

Radio FM /
Rádio FM



Conexión Inalám-
brica /
Conexão sem
fio



Entrada auxi-
liar / Entrada
auxiliar

REC

Función gra-
bación /
Função de
gravação

20 W

P.M.P.O



- **VOLUME DO MICROFONE:** Gire a roda para ajustar o nível do volume do microfone.

- **ECHO:** Gire o volante para ajustar o ECO do microfone.

- **VOLUME:** Gire o volante para a frente do volume do alto-falante.

- **MICROPHONE INPUT:** Insira o microfone nesta entrada (microfone não incluído neste pacote).

- **LIGAR / DESLIGAR:** Interruptor principal para ligar e desligar o alto-falante.

Nota: a carga da bateria é independente do status ligado / desligado do interruptor de energia

- **ENTRADA AUXILIAR:** entrada estéreo de 3,5 mm para conectar dispositivos de áudio externo. Você pode conectar seu smartphone / tablet como uma fonte de música externo através de um cabo Jack de 3,5 mm.

- **LEITOR USB / TF:** Insira uma memória USB / TF (memórias não incluídas neste pacote), com música em formato MP3, para ouvir sua música favorita.

- **PORTA DE CARREGAMENTO DC5V:** entrada do porto de carga, POR FAVOR USE APENAS O CABO FORNECIDO NESTE PACOTE.

(Luz led vermelha = Carga completada; Luz intermitente = Carregando)

- **MODO:** Prima este botão para alternar entre as diferentes funções que o altifalante possui: ENTRADA AUXILIAR / BLUETOOTH / RÁDIO FM / USB / TF ...

- **LIGAR / DESLIGAR LUZES LED:** Pressione o botão MODE por 2-3 segundos para ligar / desligar as luzes LED.

- **REC:** Grave e reproduza o gravado:

RECORD:

1. Insira uma memória USB / TF no alto-falante

2. Conecte o microfone (não incluído neste pacote) na entrada de microfone

3. Pressione e segure o botão REC por 2 segundos

4. O alto-falante emitirá um anúncio de voz, para indicar que a gravação começou.

5. Pressione o mesmo botão para parar a gravação.

6. Um arquivo no formato .WAV será criado na memória USB / TF inserida.

REPRODUÇÃO DE GRAVAÇÃO

1. Pressione o botão REC brevemente para entrar no modo de reprodução de gravação.

2. Ele começará a reproduzir o que foi gravado anteriormente na pasta "RECORD" da memória inserida (ele será reproduzido em um loop).

- Pressione os botões CH- e CH + para percorrer os arquivos gravados.
- Na segunda vez que o botão REC for pressionado por um longo período, os arquivos que estão sendo reproduzidos no momento serão excluídos.

- **REPETIR (Reprodução repetitiva e prioridade no microfone):**

Pressione para selecionar o modo de repetição.

Pressione e segure por 2-3 segundos para ativar / desativar a prioridade do microfone.

- **▶▶** Botão Play / Pause, para parar e tocar a música

- **◀◀** Pressione para ir para a música anterior.

Pressione e segure este mesmo botão por 2-3 segundos, para fazer a busca semi-automática das estações de rádio.

- **▶▶** Pressione para ir para a próxima música.

Pressione e segure este mesmo botão por 2-3 segundos, para fazer a busca semi-automática das estações de rádio.

Operações gerais: Leitor USB / Micro SD




- Formate a memória USB / cartão TF no sistema de arquivos FAT-32.
- Certifique-se de que não há nenhum tipo de arquivo diferente de mp3 na memória USB / Micro SD.
- Conecte a memória USB / Micro SD ao alto-falante.
- O arquivo MP3 será reproduzido automaticamente pelo produto.
- Use os botões no painel traseiro do alto-falante para navegar pela música na memória USB / Micro SD.
- **▶▶** Pressione este botão para parar e reproduzir a música.
- **◀◀** Pressione para ir para a música anterior
- **▶▶** Pressione para ir para a próxima música.
- **REPEAT:** Pressione para selecionar o modo de repetição.

Operações gerais: Microfone




Microfone não incluído neste pacote

- Insira o microfone na entrada ativada para este "MICROPHONE INPUT"
- Ligue o sistema de som portátil e coloque o interruptor na posição "ON"
- Ajuste o volume desejado girando a roda "VOLUME DO MICROFONE"

Operaciones generales: Modo Bluetooth

- Ligue o alto-falante e pressione o botão "MODE" para entrar no modo Bluetooth.
- Ligue a conectividade Bluetooth do seu smartphone / tablet e pesquise no dispositivo chamado "ALT / 32B"
- Clique no dispositivo para conectar "ALT / 32B"
- Quando a conexão Bluetooth for estabelecida, o alto-falante emitirá um anúncio de voz, indicando que a conexão foi estabelecida corretamente.
- Reproduza música no seu smartphone/tablet e o áudio será transmitido para o alto-falante.
- Verifique se o seu Smartphone / tablet é compatível com o perfil de áudio Bluet.A2DP
-  Pressione este botão para pausar / reproduzir a música.
-  Pressione para ir para a música anterior.
-  Pressione para ir para a próxima música.

Operações gerais: Rádio FM

- Ligue o alto-falante e pressione o botão "MODE" (MODO) para entrar no modo "FM".
- O alto-falante emitirá um anúncio de voz, indicando que o alto-falante está dentro assim.
-  Pressione este botão para procurar as estações.
-  Pressione este botão para ir para a estação anterior, previamente pesquisada. Pressione e segure este mesmo botão para fazer a pesquisa semi-automática de estações de rádio.
-  Pressione este botão para ir para a próxima estação, previamente pesquisada. Pressione e segure este mesmo botão para fazer a pesquisa semi-automática de estações de rádio.

Declaración de conformidad

Por meio deste INNOVA CELLULAR, declara que o SISTEMA PORTÁTIL DE SOM SEM FIOS COM FUNCIONAMENTO GRAVANDO SOM FANTACTICO (ALT/32B) cumpre os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou exigido pelas Diretivas CE 2014/53 / UE (RED), RoHS 2011/65 / EU, do Parlamento União Europeia e do Conselho, transposta para a legislação espanhola através do Decreto 188/2016, de 6 de maio de 2016.

Para ver a declaração completa de conformidade, você pode acessar através do seguinte link: http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_alt32b.pdf

CERTIFICADO DE GARANTIA

EQUIPO

Modelo: _____

Nº de Serie: _____

ESTABLECIMIENTO

Fecha de Compra: _____

91 499 06 24

INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid

Sello del establecimiento



Nota: Não exponha o sistema de som portátil a temperaturas extremas, a bateria poderia explodir.

O dispositivo não é submersível, por isso não dispensa o sistema de som portátil pingar ou espirrar.

Qualquer manipulação, choque ou uso indevido do dispositivo fará com que seja deixado de fora de qualquer garantia.

- Faixa de frequência de rádio FM: 87.5 - 108 MHz