

MANUAL DE USUARIO DEL CRONOMETRO DEPORTIVO INNCHR18

1 Modo Temporizador:

* Modo de temporizador:

Presione el botón A una vez para entrar en modo de temporizador del cronómetro; Si no muestra 0. Presione el botón B para detener el temporizador, presione el botón C para reiniciarlo a 0. Luego presione el botón B para iniciar el temporizador, presione el botón B nuevamente para detenerlo.

* Modo de doble Temporizador

Presione el botón B para comenzar el conteo, presione el botón C para memorizar el primer conteo. Presione el botón C nuevamente, se agrega el primer conteo y continuará el recuento. Presione el botón B para detener, presione el botón C para reiniciarlo a 0.

* Mostrar doble temporizador

Presione el botón B para iniciar el temporizador, presione el botón C para mostrar el primer contador de tiempo, presione el botón B de nuevo para detener; Presione el botón C nuevamente para mostrar el segundo contador de tiempo, luego presione el botón C para reiniciarlo a 0.

2. Visualización de la alarma:

Presione el botón A para entrar al modo de tiempo normal, presione el botón B para mostrar el día de la semana; Presione el botón C para mostrar la hora de la alarma; Presione los botones B y C al mismo tiempo para activar la alarma y activar / desactivar la alarma.

3. Ajuste de hora y día

En el modo de tiempo normal, presione el botón A tres veces, la hora y el día comenzará a parpadear; Presione el botón B para ajustar (presione el botón B para poder ajustar rápidamente), presione el botón C repetidamente para configurar la hora, segundo, minute, día, semana... (A / P significa modo 12 horas y A significa AM, P significa PM; H significa Modo de 24 horas), para ajustes, presione el botón A en el modo de tiempo normal.

4. Configuración de la alarma

En el modo de tiempo normal, presione el botón A dos veces, la hora y la semana parpadearán y la unidad entra en el modo de ajuste de la hora de alarma. Luego presione el botón C para configurar el hora o el minuto, luego presione el botón B para ajustar. Presione el botón A en el modo de tiempo normal.

5. Tener en cuenta

- * Sport Watch es solo para uso diario, puede soportar salpicaduras de agua o lluvia. Pero no sumerja la unidad en agua.
- * No lo use en un campo eléctrico.
- * La unidad puede soportar sacudidas normales pero no golpes fuertes. Cualquier uso rudo o golpes fuertes pueden causar daños.
- * No lo use en lugares con gasolina, agente de pulverización, pintura al óleo, etc. su acción química dañaría el anillo de sellado.
- * Coloque la unidad en un entorno seco cuando no se use.
- * Batería usada: AG13 1.5V.