



IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Sobrecarga: No sobrecargue la toma de corriente, cable de extensión o el adaptador, ya que podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Líquidos: El aparato no debe exponerse a goteos, salpicaduras o lugares húmedos, como sótanos, etc.

Limpieza: Desconecte el producto de la toma de corriente antes de limpiar, el polvo de la superficie exterior con un paño ligeramente humedecido con agua (sin disolventes).

Enfriamiento: Las aberturas del TDT se utiliza como refrigeración del producto, por favor no bloquee estas aberturas. No instale el producto en donde pueda ser expuesto a la luz solar directa. No debe colocar ningún aparato electrónico sobre el TDT.

Accesorios: Utilice sólo los accesorios recomendados. De lo contrario, podría dañar el producto o provocar otros problemas.

Conexión de la antena: Desconecte el TDT de la red antes de conectar y desconectar la antena. De lo contrario, podría dañar el producto y/o la antena.

Conexión al televisor: Desconecte el cable de alimentación al conectar o desconectar el TDT al televisor. De lo contrario, podría dañar el producto y/o el televisor.

Toma de tierra: El cable de la antena debe conectarse al sistema de tierra. El sistema de tierra debe cumplir con las normas de seguridad locales eléctricas.

Ubicación: El TDT está diseñado para uso en interiores. No instale el producto donde pueda quedar expuesto a la luz solar directa.

ADVERTENCIAS

- Para evitar fuego y descargas eléctricas, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.
- El aparato no debe exponerse a goteos y salpicaduras, tampoco debe colocar encima objetos que contengan líquidos, tales como jarrones.
- Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o interferencias molestas, utilice sólo los accesorios recomendados.
- El enchufe principal se utiliza como dispositivo de desconexión, por lo que debe de estar fácilmente disponible.
- Asegúrese de conectar y desconectar el cable de alimentación sujetando el enchufe.
- Para mantener la suficiente ventilación, no coloque nada alrededor del dispositivo,

si lo hace deje unos 5 cm de espacio entre los 2 artículos.

- Mantenga la ventilación del producto, éste no debe de cubrirse con elementos tales como periódicos, cortinas, etc.
- No coloque encima del aparato, elementos con llamas, tales como velas encendidas.
- Las baterías no deben exponerse a un calor excesivo como el sol, fuego o similar.
- Manejo adecuado de este producto.
- Este símbolo indica que este producto no debe tratarse como otros desechos.

Para la prevención de los riesgos posibles del medio ambiente y la salud humana, que trata de la eliminación incontrolada de residuos, el reciclado y el promover la reutilización sostenible de recursos materiales es fundamental, por favor utilice los sistemas de reciclaje o póngase en contacto con una empresa adecuada para este tipo de reciclajes. Se puede reciclar este producto sin hacer daño al medio ambiente.

Rango de alimentación: ~ 230V, 50Hz

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER OR BACK, NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

ADVERTENCIAS

- Para evitar incendios y descargas eléctricas, no exponga este equipo a la lluvia o la humedad.
- Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o cualquier molesta interferencia, utilice únicamente los accesorios recomendados.

Precautiones

Lea detenidamente las siguientes precauciones antes de usar el producto

Protección del cable de alimentación

Por favor siga las siguientes normas para evitar averías, incendios, descargas eléctricas u otros daños al cuerpo humano.

- Asegúrese de conectar y desconectar el cable de alimentación sujetando el enchufe.

- No conecte o desconecte la fuente de alimentación con las manos mojadas.
- Separe el cable de alimentación de aparatos de calefacción tan distantes como sea posible.
- No aplique objetos sobre el cable de alimentación.
- No intente reparar o reconstruir el cable de alimentación sin autorización.
- El cable de alimentación con regularidad.
- Corte la alimentación y desconecte el cable de alimentación inmediatamente si el producto se ha caído o dañado.
- Corte la alimentación y desconecte el cable de alimentación si el producto echa humo o tiene ruidos.

Ubicación

No instale el producto en los siguientes lugares:

- Donde se puede exponer a la luz solar directa o cerca de calefactores.
- Temperatura ambiente a más de 50° C o humedad atmosférica ambiental a más del 90%.
- Lugar polvoriento.
- En lugares donde puede estar influido por campo magnético o electricidad estática.
- Donde se puede someter a golpes, vibraciones o caídas.

Periodos largos de no uso

Cambiar el producto a estado de reposo o apagar la alimentación cuando no vaya a utilizar el producto durante un largo periodo de tiempo.

- Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente cuando esté inactivo durante un largo periodo de tiempo.

No introduzca los dedos u otros objetos en el producto

- Se podría dañar el producto o el cuerpo humano, incluso puede ocasionar heridas si toca partes móviles del producto debido a la alta tensión.
- No desmonte el producto.
- No aplique ningún objeto sobre el producto.

Mantenga artículos con agua y magnéticos a distancia

- El contacto con el líquido puede causar graves daños, por favor mantenga el producto lejos de él.
- Mantener el producto lejos de las cosas magnéticas, tales como altavoces.

Ubicación

- Coloque el producto sobre una superficie horizontal. No apile objetos pesados sobre el mismo.
- No coloque el producto bajo dispositivos que emitan calor.

Interferencia de señales

- Mientras que el TDT está recibiendo señal de la antena, el aparato puede recibir interferencias de la señal y éstas serán vistas mientras está viendo un programa de televisión con el TDT. Esto no quiere decir que su televisor esté funcionando mal. Por favor apague el TDT y reinicielo.

Accesorios incluidos en este pack

Por favor asegúrese de que el pack contiene lo siguiente:

TDT Orion, mando a distancia, manual de usuario, 2 Pilas AAA

Panel frontal y trasero

Guía panel frontal

1. Puerto USB 2.0. Entrada de datos desde dispositivos de almacenamiento USB.

Guía panel trasero:

1. ANT IN: Conector de antena externa
2. HD-OUT: Salida de audio y video de alta definición, para conectarse a un dispositivo HD-OUT
3. TV SCART: conector al televisor.
4. Cable de alimentación.

NOTA:

Por favor desconecte el cable de alimentación y manténgala en correctas condiciones, cuando la unidad no se utiliza durante un largo periodo de tiempo, para evitar que el cable pueda rayarse o golpearse y éste pueda producir una fuga eléctrica.

Mando a distancia

- POWER: Botón para ON / OFF el TDT
- SUB-T: Activar/desactivar subtítulos
- EPG: Enciende la guía de programas
- CH- / CH+ : Permite navegar por los menús; selección de canal anterior y siguiente
- MENU : Entrar al menú principal
- FAV : Muestra la lista de canales favoritos. Presione FAV de Nuevo para acceder a las otras listas de favoritos
- MUTE : Silenciar o restaurar la salida de audio
- GOTO : Para ajustar el tiempo de reproducción
- INFO : Muestra información sobre el canal actual.
- EXIT : Utilice este botón para salir del menú actual.
- TEXT : Accede a información adicional del elemento seleccionado.
- 0-9 : Seleccionar un canal o un ajuste.

- VOL+ / VOL- : Permite navegar por los menús; aumenta o disminuye el volumen.
- TV / RADIO : Cambio de modo de canales de TV y Radio
- RECALL : Cambiar el canal anterior
- I << : Salta a la pista anterior durante la reproducción de medios y saltar al canal anterior durante la reproducción de DVD
- >> I : Salta a la pista siguiente durante la reproducción de medios y saltar al canal siguiente durante la reproducción de DVD
- <<< : Ir hacia atrás durante la reproducción de contenido multimedia.
- >>> : Ir hacia adelante durante la reproducción de contenidos multimedia
- ► / Pause / Reanudar la reproducción
- ► Parar una reproducción.
- ► =. Diferentes operaciones de funcionamiento
- REC : Grabación

Conexiones básicas

Preparación

Todos los equipos deben estar conectados de acuerdo con lo siguiente:

- Apague este producto y otros equipos antes de conectar.
- Lea el manual de usuario antes de conectar otros equipos.
- Conecte el cable de audio y video correctamente.
- Al conectar este producto con el televisor, se aceptará sólo un tipo de formato de salida de video. Por favor, elija un modo de salida de video correctamente para el producto, de lo contrario la imagen se distorsionará.

NOTA

Los usuarios pueden elegir cualquier formato de salida de video adecuado con la toma de televisión y sus necesidades personales.

Conexión de la TV (A)

1. Antena (no incluida)
2. Televisor (no incluido)
3. Receptor DVB-T2
4. Conectar cable HD-OUT al televisor TV y al receptor DVB-T2 (no incluido)
5. Conectar el conector SCART al receptor DVB-T2 (no incluido)
6. Cable de alimentación

A

Instalación de las pilas

Por favor tenga en cuenta el polo negativo y el polo positivo cuando instale las pilas del mando (ver figura B)

Duración de la batería

- La duración de la batería depende del uso y condiciones de funcionamiento frecuente del mando a distancia, por lo general, su vida útil es de un año.

- Si el mando a distancia no funciona correctamente a una distancia corta del TDT, por favor, cambie las baterías.

- Por favor utilice pilas de tipo AAA

B

C

Precautiones

No utilizar baterías recargables (Ni-Cd)

No intente recargar, cortocircuitar, desarmar, calentar o arrojar las pilas al fuego. No deje caer, ni pisotear el mando a distancia, tampoco someta el mando a golpes.

De lo contrario, las partes del mismo podrían resultar dañadas o averiadas.

No mezcle las baterías nuevas y viejas.

Por favor, retire las pilas si no va a utilizar el mando a distancia durante mucho tiempo. De lo contrario, puede causar fugas en la pila, ocasionando desperfectos en el mando

Por favor limpie los polos de las baterías fuera del compartimento del mando a distancia y vuelva a cubrir las pilas de nuevo.

Si al ciclo de las baterías han tocado su piel, por favor, lívese a fondo con agua limpia inmediatamente.

Rango de operación del mando a distancia

Apunte con el mando a distancia hacia el receptor del TDT. El mando a distancia será efectivo dentro de una distancia de unos 5 metros y un ángulo de aproximadamente 60 grados. (Ver figura C).

El alcance efectivo puede variar ligeramente con la luminosidad de la habitación

Notas

No dirija luces brillantes hacia el sensor del mando a distancia.

2. La pantalla del menú de inicio se mostrará, con la guía de instalación:

1. Región: Seleccione la región apropiada según sea necesario.
2. Idioma: Seleccione el idioma correspondiente según sea necesario.
3. Pantalla: Seleccione la resolución adecuada según sea requerida.
4. Aspecto: Seleccione el modo de pantalla adecuado según sea necesario.
5. Cuando la pantalla está en condiciones de trabajo, si la pantalla no muestra el menú de guía de instalaciones:

a. Presione "MENU" y presione los botones [◀▶] para entrar en el menú "Sistema", seguidamente entre en "Restaurar por defecto de fábrica" (Atención: Esta opción restablece el sistema desde cero).

b. Presione "EXIT" y presione los botones [▲▼] para entrar en el menú "Instalación". Seleccione "Auto búsqueda DVB/T2" para realizar búsquedas automáticamente.

c. Una vez completada la búsqueda, en el menú principal, presione los botones [▲▼] o los botones numéricos directamente para seleccionar el canal.

Operaciones avanzadas

Menú principal

Presione "MENU" para entrar en el menú principal, seguidamente aparecerá cinco

elementos de menú secundario:

- Reproductor de medios
- Edición de canales
- Instalación
- Configuración del sistema.
- Herramientas

Usar el botón [CH ▲ ▼] para seleccionar el elemento deseado, presionar el botón [OK] para entrar en su interfaz de configuración. Presionar el botón [EXIT] para salir del menú.

PVR

Presionar el botón [PVR] y presionar el botón [OK] en la interfaz de configuración, seguidamente utilice los botones [CHA ▼] para seleccionar el elemento deseado y presionar el botón [OK] para acceder

ROJO: Presionar el botón [ROJO] para cambiar el nombre de los elementos seleccionados.

VERDE: Presionar el botón [VERDE] para bloquear los elementos seleccionados.

AMARILLO: Presionar el botón [AMARILLO] para borrar los elementos seleccionados

NUMERO 5: Para modificar la opción multimedia.

Video:

Presionar el botón [VIDEO] para entrar en la interfaz del usuario.

MENU: Presionar el botón [EDIT] para entrar en el submenú.

ROJO-Renombrar, VERDE-Copiar, AMARILLO-Borrar, AZUL-Carpeta

BOTON NUMERO 5: Cambio de opción multimedia

BOTON NUMERO 6: Ordenar canales

BOTON NUMERO 8: Repetir (repetición de videos) opciones, Normal - Todo - Aleatorio

Música

Presionar el botón [OK] ► para entrar en la interfaz del usuario:

- Lista de reproducción: Presionar botón número [1] para reproducir la lista de canciones.
- FAV: Presionar el botón número [2] para establecer las canciones elegidas en favoritos.
- FAV ALL: Presionar botón número [3] para ajustar todas las canciones de favoritos.
- Editar (Edit): En este submenú presionar el botón [AZUL] para editar, presionar el botón [ROJO] para renombrar, presionar el botón [VERDE] para copiar, presionar el

PVR: Sistema de grabación de contenidos.

Video: Reproducción de video

Musica (Musica) : Reproducción de música

Imagen (Imagen) : Reproducción de imágenes

Note: Operaciones con las teclas universales de acceso directo

INFO: Información PVR / Música / Imagen / Video

EXIT : Salir

PVR

Presionar el botón [PVR] y presionar el botón [OK] en la interfaz de configuración, seguidamente utilice los botones [CHA ▼] para seleccionar el elemento deseado y presionar el botón [OK] para acceder

ROJO: Presionar el botón [ROJO] para cambiar el nombre de los elementos seleccionados.

VERDE: Presionar el botón [VERDE] para bloquear los elementos seleccionados.

AMARILLO: Presionar el botón [AMARILLO] para borrar los elementos seleccionados

NUMERO 5: Para modificar la opción multimedia.

Video:

Presionar el botón [VIDEO] para entrar en la interfaz del usuario.

MENU: Presionar el botón [EDIT] para entrar en el submenú.

ROJO-Renombrar, VERDE-Copiar, AMARILLO-Borrar, AZUL-Carpeta

BOTON NUMERO 5: Cambio de opción multimedia

BOTON NUMERO 6: Ordenar canales

BOTON NUMERO 8: Repetir (repetición de videos) opciones, Normal - Todo - Aleatorio

Música

Presionar el botón [OK] ► para entrar en la interfaz del usuario:

- Lista de reproducción: Presionar botón número [1] para reproducir la lista de canciones.
- FAV: Presionar el botón número [2] para establecer las canciones elegidas en favoritos.
- FAV ALL: Presionar botón número [3] para ajustar todas las canciones de favoritos.
- Editar (Edit): En este submenú presionar el botón [AZUL] para editar, presionar el botón [ROJO] para renombrar, presionar el botón [VERDE] para copiar, presionar el

botón [AMARILLO] para borrar y presionar el botón [AZUL] para abrir una nueva carpeta.

- Elegir: Presionar el botón numérico [5] para elegir.
- Ordenar: Presionar el botón numérico [6] para ordenar canales.
- Repetir (Repeat): Presionar el botón numérico [8] para repetir (repetición de canciones). Opciones: Normal - Todo - Aleatorio

Imagen

Presionar el botón [OK] ► para entrar en submenú, presionar los botones CH▲▼ para seleccionar –presionar el botón [OK] para entrar en la interfaz:

Reproducción de la lista: Presionar el botón [ROJO] para reproducir la lista de imágenes.

FAV: Presionar el botón [VERDE] para establecer las imágenes elegidas en favoritos

FAV ALL: Presionar el botón [AMARILLO] para establecer todas las imágenes de favoritos.

Editar (Edit): Presionar el botón [AZUL] para editar, en este submenú, presionar el botón [ROJO] para renombrar, presionar el botón [VERDE] para copiar, presionar el botón [AMARILLO] para borrar y presionar el botón [AZUL] para abrir una nueva carpeta.

Elegir: Presionar el botón numérico [5] para elegir.

Ordenar: Presionar el botón numérico [6] para ordenar canales.

Repetir (Repeat): Presionar el botón numérico [8] para repetir configuración.

Vista múltiple: Presionar el botón numérico [3] para visualizar distintas imágenes.

Edición de canales

Mover el cursor a "Editar canales", seguidamente presionar el botón [OK] para entrar en el submenú. Presione el botón [VERDE] para copiar, presionar el botón [AZUL] para renombrar, presionar el botón [ROJO] para borrar y presionar el botón [AZUL] para abrir una nueva carpeta.

Elegir: Presionar el botón numérico [5] para elegir.

Ordenar: Presionar el botón numérico [6] para ordenar canales.

Repetir (Repeat): Presionar el botón numérico [8] para repetir configuración.

Vista múltiple: Presionar el botón numérico [3] para visualizar distintas imágenes.

Edición de canales

Mover el cursor a "Editar canales", seguidamente presionar el botón [OK] para entrar en el submenú. Presione el botón [VERDE] para copiar, presionar el botón [AZUL] para renombrar, presionar el botón [ROJO] para borrar y presionar el botón [AZUL] para abrir una nueva carpeta.

Elegir: Presionar el botón numérico [5] para elegir.

Ordenar: Presionar el botón numérico [6] para ordenar canales.

Repetir (Repeat): Presionar el botón numérico [8] para repetir configuración.

Vista múltiple: Presionar el botón numérico [3] para visualizar distintas imágenes.

Lista de canales de televisión

Presionar el botón [OK] ► para entrar en la interfaz del usuario:

- Lista de reproducción: Presionar botón número [1] para reproducir la lista de canciones.
- FAV: Presionar el botón número [2] para establecer las canciones elegidas en favoritos.
- FAV ALL: Presionar botón número [3] para ajustar todas las canciones de favoritos.
- Editar (Edit): En este submenú presionar el botón [AZUL] para editar, presionar el botón [ROJO] para renombrar, presionar el botón [VERDE] para copiar, presionar el

que esta opción funcione correctamente)

Bloquear: Presionar el botón [ROJO] para bloquear los canales seleccionados.

Ombr: Presionar el botón [VERDE] para emitir los canales seleccionados.

Mover: Sobre la lista de favoritos, ordenar los canales utilizando los botones [CH+▼] Editar (Edit): Presionar el botón [AZUL] para editar los canales, en este submenú, presionar el botón [ROJO] para renombrar, presionar el botón [VERDE] para copiar, presionar el botón [AMARILLO] para borrar

Lista de canales de radio

Todos los canales de radio que se hayan encontrado en la búsqueda de canales aparecerán en este listado.

Consulte la operación de lista de canales de TV, que se define en la sección Lista de canales de televisión para obtener información detallada.

Borrar todo

Presionar el botón [OK] para borrar todos los canales de TV y Radio. Siga las instrucciones de la pantalla.

Instalación

Mueva el cursor hasta la opción de "Instalación" y presione el botón [OK] para entrar en el submenú. Aparecerán 3 opciones seleccionables:

Búsqueda de canales DVB-T2

Búsqueda automática de canales DVB-T2

Búsqueda de canales DVB/T2

Modo de búsqueda: Por canales / Por frecuencia

Banda de búsqueda: DVHF / UHF

Número de canales: 5000 estará disponible cuando el modo de búsqueda es por canal.

Frecuencia: 5000 estará disponible cuando el modo de búsqueda es por frecuencia.

Ancho de banda: Seleccione el ancho de banda adecuado

Buscar: Presionar el botón [OK] para comenzar la búsqueda. Presionar el botón [EXIT] para salir, seguidamente el sistema guardará automáticamente los canales.

Intensidad de la señal.

Calidad de la señal.

Búsqueda automática DVB/T2

Mueva el cursor hasta la opción "Búsqueda automática DVB/T2" y presione el botón

[OK] para entrar en el submenú.

País: Italia / Polonia / Rusia / Singapur / España / Suecia / Taiwán / Reino Unido / Irán / Argentina / Austria / China / Dinamarca / Filipinas / Francia / Alemania / Hong Kong

Sólo FTA : Yes / No

Buscar: Presionar el botón [OK] para comenzar a buscar. Presionar el botón [EXIT] para salir, seguidamente guardará los canales encontrados automáticamente.

LCN

Mover el cursor y seleccionar la opción "LCN" y presionar el botón [OK] para entrar en el submenú. En modo LCN, el sistema listará los canales automáticamente en el mismo orden que se vaya realizando la búsqueda; Con el modo LCN apagado, mostrará una lista de canales en un orden ascendente de acuerdo a los números del canal.

Configuración del sistema

Mover el cursor para entrar en "Configuración del sistema". Seguidamente presionar el botón [OK] para entrar en el submenú. A continuación se mostrarán 12 opciones para elegir. Utilice los botones [CHA ▲▼] para selección el submenú y presionar [OK] para entrar en la interfaz. Presione el botón [EXIT] para salir.

Idioma

Lenguaje: Inglés / Francés / Holandés / Italiano / Español / Portugués / Ruso / Turco / Polaco

Segundo audio: Inglés / Francés / Holandés / Italiano / Español / Portugués / Ruso / Turco / Polaco

Canal de despertador: Configuración de la fecha del temporizador. Utilice los botones de navegación para mover el cursor y el botón numérico para establecer la fecha.

Nota: La función del temporizador será siempre visible, independientemente del modo en que se encuentre el DVB-T2

Control parental

Passwort por defecto "0000".

Mute: Bloqueo de: On / Off.

Bloqueo de canales: Off / On

Control parental: Apagado / 10 años de edad / 12 años de edad / 16 años de edad / 18 años de edad.

Nueva Password: Confirmar Password:

Ajustes OSD

Transparencia OSD: Apagado / 10% / 20% / 30% / 40%

Favoritos

Presionar el botón [OK] para renombrar favoritos.

Ajustes de audio

Usuarios por defecto AD: ON/OFF

AD: 3-2-1-0-1/2/3

Información de almacenamiento PVR

Presionar el botón [OK] para seleccionar cada información relevante de almacenamiento

Volumen / Espacio total / Espacio libre / Espacio grabado / Tamaño TMS /

Turco / Polaco

Segundo audio: Inglés / Francés / Holandés / Italiano / Español / Portugués / Ruso / Turco / Polaco

Canal de despertador: Configuración de la fecha del temporizador. Utilice los botones de navegación para mover el cursor y el botón numérico para establecer la fecha.

Nota: La función del temporizador será siempre visible, independientemente del modo en que se encuentre el DVB-T2

Control parental

Passwort por defecto "0000".

Mute: Bloqueo de: On / Off.

Bloqueo de canales: Off / On

Control parental: Apagado / 10 años de edad / 12 años de edad / 16 años de edad / 18 años de edad.

Nueva Password: Confirmar Password:

Ajustes OSD

Transparencia OSD: Apagado / 10% / 20% / 30% / 40%

Favoritos

Presionar el botón [OK] para renombrar favoritos.

Ajustes de audio

Usuarios por defecto AD: ON/OFF

AD: 3-2-1-0-1/2/3

Información de almacenamiento PVR

Presionar el botón [OK] para seleccionar cada información relevante de almacenamiento

Volumen / Espacio total / Espacio libre / Espacio grabado / Tamaño TMS /

Modo de grabación: Apagado / Una vez / Diariamente

Servicio: Canal / Registro

Ruido: Turco / Polaco

Fecha de despertador: Configuración de la fecha del temporizador. Utilice los botones de navegación para mover el cursor y el botón numérico para establecer la fecha.

Nota: La función del temporizador será siempre visible, independientemente del modo en que se encuentre el DVB-T2

Control parental

Passwort por defecto "0000".

Mute: Bloqueo de: On / Off.

Bloqueo de canales: Off / On

Control parental: Apagado / 10 años de edad / 12 años de edad / 16 años de edad / 18 años de edad.

Nueva Password: Confirmar Password:

Ajustes OSD

Transparencia OSD: Apagado / 10% / 20% / 30% / 40%

Favoritos

Presionar el botón [OK] para renombrar favoritos.

Ajustes de audio

Usuarios por defecto AD: ON/OFF

AD: 3-2-1-0-1/2/3

Información de almacenamiento PVR

Presionar el botón [OK] para seleccionar cada información relevante de almacenamiento

Volumen / Espacio total / Espacio libre / Espacio grabado / Tamaño TMS /

Tamaño del fichero / Sistema de archivo

Ajustes PVR

TimeShift: ON / OFF

SW: 30 seg / 1 min / 5 min / 10 min / 30 min

Consejos para programa de canal en tiempo real de grabación.

Conectar el dispositivo USB con el receptor.

Activar el modo "Time Shift"

Presionar el botón [PAUSE] para parar el programa de televisión y el receptor comenzará a grabar hasta que se llene la memoria USB introducida. Presionar el botón [PLAY] para continuar viendo el programa desde donde se paró anteriormente.

Utilizar el botón [F.REW] y el botón [F.FWD] para avanzar o retroceder en el programa grabado. Haz clic en opciones: <2, >4, >8, >16 y >32.

Presionar el botón [INFO] dos veces para entrar en la interfaz de "Lista de grabaciones HDD", elija uno de ellos y presione el botón [OK] para verlo en pantalla completa.

Otros

Alimentación LNB: On / Off

Tipo de canal: Turbo / Libre / Largo

Localizador: On / Off

Auto Standby: On / Off

Herramientas

Mover el cursor para elegir "Herramientas" y presionar el botón [OK] para entrar en el submenú. Seguidamente se mostrará 8 opciones para elegir:

Información

Ajuste de fábrica

SW actualización por OTA

Servicio AD: ON/OFF

Quitar USB de forma segura

Outlook

Sudoko

Información

Mover el cursor para entrar en "Información" y presionar el botón [OK] para mostrar en pantalla la información del dispositivo.

Ajuste de fábrica

Mover el cursor para elegir "Ajustes de fábrica" y presionar el botón [OK] para cargar los datos por defecto de fábrica. La contraseña por defecto es "0000". Por favor siga los pasos que le aparezcan en pantalla.

Actualización via USB

Modo de actualización: Todo el código / Código principal / Radioback / por defecto

Actualización por archivo: Selecciones el archive de actualización. Terminado con la extensión ".abs".

Comenzar: Comenzar la actualización.

Quitar USB de forma segura

Mover el cursor y seleccionar "Quitar dispositivo USB con seguridad", seguidamente pulsar el botón [OK] para confirmar. A continuación el usuario puede quitar el dispositivo de almacenamiento de forma segura.

Othello

Juego

Sudoko

Juego

Mantenimiento

Desconecte el cable de alimentación antes de realizar el mantenimiento.

Mantenga limpia la superficie del producto. Por favor, use un trapo de tela suave

Impedancia: 75Ω

No utilice productos químicos para limpiar el producto

En caso de avería consulte a un agente de servicio cualificado.

Especificaciones

Sintonizador de alta frecuencia

Rango de frecuencia: 114-230 VHF 470-862MHz UHF

Ancho de banda: 6M/7M/8MHz

Señal de entrada 75 - 20dBm

Conector de entrada RF IEC169-2, hembra

Impedancia: 75Ω

Demodulación

Onda: COFDM (Code Orthogonal Frequency Division Multiplexing)

Demodulación: QPSK, QAM16, QAM64

Modo de transmisión: 2K, 8K

Intervalos: 14, 18, 116, 132

Índice: 12, 23, 34, 58, 78

Decodificación de video y audio

Decodificación de video: ISO/IEC13818-2 MPEG2 (MP@ML) Compatible

Resolución de video: 720x576 (PAL); 720x480 (NTSC)

Entrada de video: 15i/60i

Decodificación de audio

Decodificación de audio: ISO/IEC13818-3

Audio: Stereo, Mono, (L, R)

Frecuencia de audio: 32, 44,1, 48kHz

Fuente de alimentación

Voltaje: ~230V

Consumo: s8W

Potencia máxima: s8W

Consumo en Standby: <0.45W

Ambiente de trabajo

Temperatura: 0-40 °C

Humedad: <90%

Solución de problemas

Antes de la resolución de problemas con el servicio técnico, por favor, compruebe la siguiente tabla, para ver si puede encontrar el problema que está experimentando. De esta manera, los problemas podrían resolverse con una simple operación. Si el dispositivo ha dejado de funcionar, por favor consulte a un agente de servicio cualificado.

Problema: No imagen

Razones posible: No está encendido

Que hacer: Conectar a la corriente

Problema: La pantalla muestra "No señal"

Razones posible: El interruptor de encendido no está en ON

Que hacer: Cambiar las pilas

Conecte el cable de antena

Problema: No tiene sonido

Razones posible: Ajustes incorrectos

Conexión de cable de audio incorrecta

Que hacer: Resete los ajustes

Conectar el cable de audio correctamente

Problema: No tiene sonido

Razones posible: Opción MUTE activada

Banda Sonora incorrecta

Que hacer: Apagar la opción MUTE

Probar con otra banda de sonido

Problema: Sólo sonido, no se ve imagen

Razones posible: Conexión incorrecta del cable AV

Que hacer: Asegúrese de que el cable está correctamente colocado.

Problema: Mando no responde. La imagen se paró de repente o está en tipo mosaico

Razones posible: El canal es un programa de radio

Las pilas se han agotado

El mando no está de frente o a lo suficientemente cerca del TDT

La señal es demasiado débil

Que hacer: Presionar el botón <TV/RADIO> para cambiar a modo TV

Cambiar las pilas

Ajuste la posición del mando a distancia y/o adquiérese el TDT

Fortalecer la señal

Características

Estándar DVB-T2 alta definición / SCART, HD-OUT, ANT IN / Fuente de alimentación 100V-240V, 50-60 Hz / Canales de televisión / radio / 8 grupos diferentes de favoritos / Multilingüe / Búsqueda de canales manuales y automática / Edición de canales (Favoritos, mover, bloquear, borrar y renombrar) / Control parental de canales / Instalación local / 5 modos de grabación / Off, una vez, diariamente, semanalmente, mensualmente) / Subtítulos / Rango de frecuencia: VHF 174-230 MHz, UHF 470-862 MHz / Modo de grabación PVR / Formato soportados en dispositivos FAT16, FAT32, NTFS / Formatos soportados de video MPG, AVI, MKV, MPEG4, TS / Resolución de video: 1920X1080p, 1920X1080, 1280X720p (HD), 720X576, 720X756p / Formatos soportados de música: MP3, WMA / Formato soportados en fotos: JFEC, BMP / Modos de sonido: Normal, Mono y Stereo / Teletexto / Temperatura de funcionamiento: 0°C a 50°C / Consumo <= 6W / Potencia máxima <= 8W / Consumo en standb: <= 0.45W

Servicio de atención al cliente

Sólo en Español, Inglés y Portugués

Servicio de atención al cliente / Customer Service / Serviço de apoio ao cliente (Español / English / Português) : +34 91 713 94 98

Horario de atención al cliente:

De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vie. de 09:00 a 14:00

Working hours: Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00

Horario de funcionamiento de apoyo al cliente:

De 2ª a 5ª feira das 08:00h às 14:00h e das 15:30h às 17:30h

6ª feira das 09:00h às 14:00h

sa@innovaocular.com

Garantía

NOTA: El DVB/T2 ORION (ORION HL-MINI06) tiene 3 años de garantía con el ticket desde la fecha de la compra.

El DVB/T2 tiene posibilidad de reparación o cambio en caso de que exista algún problema en el funcionamiento del mismo debido a un defecto de fábrica.

Los defectos del producto y/o accesorios incluidos ya sean físicos o de

funcionamiento, producidos por un mal uso por parte del usuario, por factores externos o por el uso y desgaste del mismo no están cubiertos por la garantía.

CERTIFICADO DE GARANTIA

EQUIPO

Modelo: _____

Nº de Serie: _____

ESTABLECIMIENTO

Fecha de Compra: _____

AURA

INNOVA CELULAR SL

C/ Severo Ochoa Nº 9 Nave 8
Módulo B, Rivas Vaciamadrid
28521 Madrid (España)

Declaración de conformidad

A través del presente INNOVA CELULAR declara que el DVB/T2 ORION (ORION HL-MINI06) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o de cumplimiento obligatorio de Directivas 2014/53/UE / RoHS Directiva (UE) 2015/863 y Directiva 2011/65/UE

Para ver la declaración de conformidad completa, puede acceder a ella a través del siguiente enlace:
https://www.innovaocular.com/descargas/declaracion/declaracion_orion.pdf

Advertencias de seguridad

Para obtener más información sobre seguridad y manejo, consulte el Manual de uso. Manipule el DVB/T2 con cuidado. Contienen componentes electrónicos sensibles y

pueden sufrir desperfectos, afectar al funcionamiento o causar daños si se caen al suelo, se queman, se perforan,