

USER MANUAL / MANUAL DE
USUARIO / MANUAL DE
USUÁRIO
R/FM01

FM

Radio
Radio



Doble USB
USB duplo

LED

Pantalla
Tela

INNØVA

Radio **despertador** con pantalla de espejo
Rádio-relógio com tela de espejo
Alarm Clock with mirror screen



1. Features

- Led Display
- 3 Level of Brightness
- Time in 12H / 24H mode
- Alarm with Snooze (Adjustable: 5 - 60 min)
- FM Radio
- 2 USB Charge port
- Night mode

2. Keys function

Key		Snooze	Mode	Set	Alarm
		Operating			
Time display	Press	Start the snooze function when the alarm occurs	Witch time mode, alarm mode, night mode	Turn off and turn on the alarm	Turn off and turn on the alarm
	Hold	/	Enter setting mode	12 / 24 mode switching	/

3. Time setting

Hold "MODE" key for 2 seconds , start to set hour and minute. The setting sequence: hour -> minute -> snooze

Press "SET" to set the value, hold the keys, it will run forward by 8 steps/seconds.

In the setting mode, the set object should be flashing

4. AL Setting

Press "MODE" button once, it will into alarm mode. (AL character should be flashing).

Under the alarm mode, hold the "MODE" button for 2 seconds to enter the setting mode.

The setting sequence: hour -> minute -> snooze

When setting AL hour, press “SET” button to set the value, hold the keys, it will run forward by 8 steps / seconds.

The value will flashing while under setting mode.

When the clock alarming, can press any other button except SNOOZE, then the alarm stop.

5. Snooze setting

Press “MODE” button once, it will into alarm mode (AL character should be flashing)

Under the alarm mode, hold the “MODE” button for 2 seconds to enter the setting mode.

The setting sequence: hour -> minute -> snooze

It will into the snooze setting after setting the hours and minutes of the

alarm.

The default time for snooze is “05” minutes, “05” will flash, then press “SET” key to set time for snooze.

Hold “SET” key, it will run forward or reduce by 8 step/seconds.

6. Night Mode

The brightness of clock will be automatically low during the night mode.

The default night mode time is from 18:00 to 6:00.

Press “MODE” button twice, the display will be “ON” by default, using the “SET” key to switch the “ON” or “OFF”

Under the night mode, hold press “MODE” button to set the night mode length (start hour -> start minute -> end hour -> end minute).

To set the night mode start time, the above cool dot will be on. To set the

night mode end time, the below cool dot will be on.

7. FM Radio

Turn on/off the radio through the knob.

Under the radio open, adjust the volume through the knob.

“SCAN+” and “SCAN-” keys search channels, hold press “SCAN+” and “SCAN-” keys can search channels quickly automatically.

8. Brightness adjustable

The default of brightness is highest.

Press “SET” button to switch brightness, the setting sequence:
high - middle - low

8. Guarantee letter

GUARANTEE LETTER

DEVICE

ITEM: _____

Serial number: _____

ESTABLISHMENT

Purchase date: _____

91 499 06 24

INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa N° 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid

Establishment signature

Note: Do not expose the alarm clock at extreme temperatures, these could exploit.



Declaration of conformity

Through this INNOVA CELLULAR, it declares that the ALARM CLOCK WITH MIRROR SCREEN R/FM01 complies with the essential requirements and any other applicable or enforceable provisions of Directives 2014/30/UE and RoHS 2011/65/EU, of the European Parliament and of the Council, transposed to Spanish legislation through Royal Decree 188/2016, of May 6, 2016. To see the complete declaration of conformity, you can access it through the following link:

http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_r-fm01.pdf

1. Características

- Pantalla LED
- 3 niveles de brillo
- Modo de hora en 12H / 24H
- Alarma con repetición (ajustable: 5 - 60 min)
- Radio FM
- 2 puertos de carga USB
- Modo nocturno

2. Función de los botones

Operación		Botón	Snooze	Mode	Set	Alarm
		Visualización de la hora	Presionar	Iniciar repetición de la alarma cuando se inicie	Modo hora, modo alarma y modo nocturno	Apagar y establecer alarma
Mantener presionado	/		Ajustes	Modo Hora 12 / 24 H	/	

3. Ajustar la hora

Mantener presionado el botón "MODE" durante 2 segundos, comenzar a configurar la hora y los minutos.

La secuencia de configuración: hora -> minuto -> repetición

Presione "SET" para establecer el valor, mantenga presionadas las teclas, avanzará 8 pasos / segundos.

En el modo de configuración, la hora/minutos debe estar parpadeando

4. Ajustes de AL

Presione el botón "MODE" una vez, entrará en modo de alarma. (El carácter AL debería estar parpadeando).

En el modo de alarma, mantenga presionado el botón "MODE" durante 2 segundos para entrar en el modo de configuración.

La secuencia de configuración: hora -> minuto -> repetición

Al configurar la hora AL, presione el botón "SET" para establecer el valor.

El valor parpadeará mientras se encuentre en el modo de configuración.

Cuando se active la alarma, puede presionar cualquier otro botón excepto SNOOZE, para detenerla.

5. Ajuste de repetición

Presione el botón "MODE" una vez, entrará en modo de alarma (el carácter AL debe estar parpadeando)

En el modo de alarma, mantenga presionado el botón "MODE" durante 2 segundos para entrar al modo de configuración.

La secuencia de configuración: hora -> minuto -> repetición

Pasará a la configuración de repetición después de configurar las horas y

minutos de la alarma.

El tiempo predeterminado para la repetición es "05" minutos, "05" parpadeará, luego presione la tecla "SET" para configurar la frecuencia de repetición.

6. Modo noche

El brillo del reloj será automáticamente bajo durante el modo nocturno.

El tiempo predeterminado del modo nocturno es de 18:00 a 6:00.

Presione el botón "MODE" dos veces, la pantalla estará en "ON" por defecto, usando la tecla "SET" para cambiar "ON" u "OFF"

En el modo nocturno, mantenga presionado el botón "MODE" para establecer la duración del modo nocturno (hora de inicio -> minuto de inicio -> hora de finalización -> minuto de finalización).

Para configurar la hora de inicio del modo nocturno, se activará el punto

anterior. Para configurar la hora de finalización del modo nocturno, se activará el siguiente punto.

7. Radio FM

Enciende / apaga la radio a través del botón de rueda lateral.

En modo radio, ajuste el volumen a través de la rueda lateral.

Presionar los botones "SCAN+" y "SCAN-" para buscar emisoras manualmente.

Mantener presionado los botones "SCAN+" y "SCAN-" para buscar de manera automática las emisoras

8. Ajustar el brillo

El valor predeterminado de brillo es el más alto.

Presione el botón "SET" para cambiar el brillo, la secuencia de configura-

ción: Alta - media - baja

8. Carta de garantía

CERTIFICADO DE GARANTIA

EQUIPO

Modelo: _____

Nº de Serie: _____

ESTABLECIMIENTO

Fecha de Compra: _____

91 499 06 24

INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid

Sello del establecimiento

Nota: No exponga la radio a altas temperaturas, las pilas podrían explotar



Español

Manual de usuario

Declaración de conformidad

Por medio de la presente INNOVA CELULAR declara que los RADIO DESPERTADOR CON PANTALLA DE ESPEJO R/FM01 (AN0339W) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de las Directivas CE 2014/30/EU y RoHS 2011/65/EU, del Parlamento Europeo y del Consejo, transpuesta a la legislación Española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de Mayo de 2016. Para ver la declaración de conformidad completa puede acceder a través del siguiente link:

http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_r-fm01.pdf

1. Recursos

- Display LED
- 3 níveis de brilho
- Modo de tempo em 12H / 24H
- Repetir alarme (ajustável: 5 - 60 min)
- Rádio FM
- 2 portas de carregamento USB
- Modo noturno

2. Botão de Função

Botão		Snooze	Mode	Set	Alarm
		Operação			
Exibição de tempo	Imprensa	Começar repetição de o alarme quando começar	Modo de tempo, modo de alarme e modo nocturno	Desligar e definir despertador	Desligar / ligar despertador
	Manter pressionado	/	Configurações	Modo Horário 12 / 24 H	/

3. Definir tempo

Pressione e segure o botão "MODE" por 2 segundos, comece a definir a hora e os minutos.

A sequência de configuração: hora -> minuto -> repetição

Pressione "SET" para definir o valor, mantenha pressionadas as teclas, avance 8 passos / segundos.

No modo de configuração, a hora / minutos deve estar piscando

4. Configurações AL

Pressione o botão "MODE" uma vez, ele entrará no modo de alarme. (O caractere AL deve estar piscando).

No modo de alarme, pressione e segure o botão "MODE" por 2 segundos para entrar no modo de configuração.

A sequência de configuração: hora -> minuto -> repetição

Ao definir a hora AL, pressione o botão "SET" para definir o valor.

O valor irá piscar enquanto estiver no modo de configuração.

Quando o alarme é ativado, você pode pressionar qualquer outro botão, exceto SNOOZE, para pará-lo.

5. Repita a configuração

Pressione o botão "MODE" uma vez, ele entrará no modo de alarme (o caractere AL deve estar piscando)

No modo de alarme, pressione e segure o botão "MODE" por 2 segundos para entrar no modo de configuração.

A sequência de configuração: hora -> minuto -> repetição

Irá para a configuração de repetição depois de definir o alarme horas e

minutos.

O tempo padrão para a repetição é "05" minutos, "05" piscará, então pressione a tecla "SET" para ajustar o tempo de repetição.

6. Modo noturno

O brilho do relógio será automaticamente baixo durante o modo noturno.

O horário padrão do modo noturno é das 18:00 às 6:00.

Pressione o botão "MODE" duas vezes, o display será "ON" por padrão, usando a tecla "SET" para mudar "ON" ou "OFF"

No modo noturno, pressione e segure o botão "MODE" (MODO) para definir a duração do modo noturno (hora inicial -> minuto inicial -> hora final -> minuto final).

Para definir a hora de início do modo noturno, o ponto anterior será

ativado. Para definir a hora final do modo noturno, o próximo ponto será ativado.

7. Rádio FM

Ligue / desligue o rádio através do botão da roda lateral.

No modo de rádio, ajuste o volume pela roda lateral.

Pressione os botões "SCAN +" e "SCAN-" para procurar estações manualmente.

Pressione e segure os botões "SCAN +" e "SCAN-" para procurar automaticamente por estações

8. Ajustar o brilho

O valor de brilho padrão é o mais alto.

Pressione o botão "SET" para alterar o brilho, a seqüência de configura-

ção: alta - média - baixa

8. Carta de garantia

CERTIFICADO DE GARANTIA

EQUIPO

Modelo: _____

Nº de Serie: _____

ESTABLECIMIENTO

Fecha de Compra: _____

91 499 06 24

INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid

Sello del establecimiento

Nota: Não exponha o rádio a altas temperaturas, as baterias poderiam explodir



Declaração de conformidade

Através desta INNOVA CELLULAR declara que o RÁDIO
ESPELHO COM TELA MIRROR R / FM01 (AN0339W)

cumpre os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições

Aplicável ou aplicável das Diretivas da UE 2014/30 / UE e RoHS 2011/65 /
UE, Parlamento Europeu e Conselho, transposta para a legislação
Espanhol pelo Real Decreto 188/2016, de 6 de maio de 2016.

Para ver a declaração completa de conformidade, você pode acessar
a partir do seguinte link:

[http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/
declaracion/declaracion_r-fm01.pdf](http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_r-fm01.pdf)