TIME
Reloj Casual Kansas

Reloj digital | Alarma | No sumergible

Funciona con una pila de botón

USER MANUAL / MANUAL DE USUARIO / MANUAL DE USUÁRIO / MANUEL DE L'UTILISATEUR / MANUALE DELL'UTENTE / BENUTZERHANDBUCH / GEBRUIKERSHANDLEIDING WT/3B

English

Specifications

Digital clock / Works with a button battery / Alarm / Display size: 1.2X1.9 cm / Clock length: 22 cm

Indications

Electronic meter debugging instructions

1.**When the electronic watch displays normally:** press M key, press "stopwatch function" once, press "alarm setting" twice, press "time calendar setting" three times and press "restore normal display" four times.

2.Key indication: M=MODE S=START R=RESET L=LIGHT

3.**Time setting:** when the display is normal, press the M key 3 times to enter the time adjustment state (second flash), press the S key to calibrate seconds (seconds flash), press the S key to calibrate seconds (seconds clear) Press the R key again. When the hour flashes, press the S key to check the hour. In the same way, press the R key respectively to adjust "minute, month, date week" When flashing, press the S key again to adjust. After all adjustments are completed, press the M key once to return to the normal display state

4.**12/24-hour status setting:** when the display is normal, press the M key three times to enter the time adjustment state (second flashing), then press the N key to enter the hour (flashing) adjustment state and then press the S key to adjust the 12/24-hour system. A (AM) stands for the morning and P (PM) stands for the afternoon.These two states are 12 hour system. When it is adjusted to H, it stands for 24 hour system. After setting, press M key once to return to the normal time display

5. **Alarm setting**: in the normal display state, press the M key twice to adjust to the alarm state (AL), then press the R key to adjust to the hour (flashing) state,then press the S key to adjust the hour to complete the setting, then press the R key to adjust the minute (flashing) setting state, and then press the S key to adjust the minute to complete the setting, then press the M key once to return to the normal display state.

6. **Setting of alarm and alarm on/off**: in normal display state, press M key twice to adjust to alarm state (AL), then press S key to switch, when the alarm is on (with alarm symbol display), when the alarm is off (alarm symbol disappears). When the whole point reminder is on (the reminder symbol is displayed), when the whole point reminder is off (the reminder symbol disappears).

7. **Stopwatch usage**: under normal time, press M key once to enter the function of running watch, then press S key to start running watch, and then press S key once again to stop running watch and display reading. Press the R key to clear the meter Press the M key to return to the normal display status

8. **Key light**: press the L key to turn on the night light. **Note**: using night lights for a long time consumes a lot of batteries.

9. **About waterproof**: this electronic watch is waterproof for ordinary life. It can wash hands and rain. But it is not allowed to wear swimming, bathing and soaking. Watch is a precision device. Please keep it dry as much as possible, which will prolong its service life.

NOTICE:

1. Do not place the watch together with the item containing chemicals to avoid corrosion.
2. Do not use in the water or in a wet environment, prevent water from entering the watch.
3. When you wear the watch with sweat or water in your hand, please try to dry the water, long-term stay with sweat is easy to corrode, you should use a soft cloth to wipe the watch, dial, bottom cover to prevent the erosion of sweat.

4. Wipe dry the watch when there is water on it.
5. Do not place your watch on your home appliance,
6. Do not place it for a long time in high temperature (+ 60 ° C) and low temperature (-10 ° C).
7. Avoid watch collision and fall.
8. When the power is low, please replace the battery in time with help of professional person.

Declaration of conformity

Through this INNOVA CELLULAR, it declares that the RELOJ CASUAL KANSAS (WT/3B) complies with the essential requirements and any other applicable or enforceable provisions of Directive 2014/30/EU, RoHS 2015/863EU amending Annex II to Directive 2011/65/EU To see the complete declaration of conformity, you can access it through the following link: http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_wt3b.pdf

Customer service

Customer service

Only in English, Spanish and Portuguese
Servicio de atención al cliente / Customer Service / Serviço de apoio ao cliente (Español / English / Portugués) - +34 911 713 94 98

Horario de atención al cliente:

De lun. a. Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Ver. de 09:00 a 14:00

Working hours: Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00

Horário de funcionamento de apoio ao cliente: De 2ª a 5ª feira das 08:00H às 14:00H e das 15:30H às 17:30H, 6ª feira das 09:00H às 14:00H sac@innovacelular.com

Warnings

Safety and handling: For more information on safety and handling, see the User Manual.

Important Safety Information:

Handle the watch with care. They contain sensitive components and can malfunction, affect function, or cause damage if dropped, burned, punctured, crushed, disassembled, or exposed to excessive heat, liquid, or environments with high concentrations of industrial chemicals, including nearly evaporated liquefied gases such as helium.

Do not use the watch if it is damaged.

Avoid prolonged skin contact with the device.

Choking hazard: The clock and the small parts included may present a choking hazard to small children or cause other injuries.

Always keep them out of the reach of children.

Skin irritations: The watch can cause skin irritation if not cleaned properly.

Regularly clean the watch with a soft, lint-free cloth.

In case of any type of skin reaction, stop using the watch. If the problem persists, see your doctor.

Important Driving Information: Discoloration of the watch after continued use is considered normal. Dirt, debris, and exposure to moisture could cause discoloration.

Guarantee

NOTE: The RELOJ CASUAL KANSAS (WT/3B) It has a 3-year warranty from the date of purchase.

Special importance in the durability of the products have the elements that compose it and that suffer from degradation and loss of capacities due to their use, being understood as normal wear that they lose capacity, especially in the case of rechargeable batteries, depending largely on infinity of external factors (hours of use, charge and discharge cycles, use of inappropriate chargers, temperatures of use, not respecting the recommended charging times, etc...)

For the guarantee of wear and tear parts, it must be taken into account that the loss of autonomy of the battery as a result of its aging does not imply a manufacturing defect, so it is considered normal that after 6 months have a loss of 10%, at 15 months 20% - 30% at 24 months 45%, all corresponding to proper use of the battery and the charge and discharge cycles carried out.

Any battery that presents symptoms other than those listed in this manual, will be inspected by the technical service and assessed for its affectation to guarantee. If after 24 months from its purchase the battery presents symptoms different from those detailed, it will be understood to be exempt from guarantee for the reasons stated above and will be left out of the inspection process, becoming the customer who, if they so wish, must reliably presentate that the battery presented defects other than those detailed in this manual before those 24 months.

GUARANTEE

DEVICE

ITEM:

Serial number:

ESTABLISHMENT

Purchase date:

INNOVA
+34 911 713 94 98
INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid

Establishment signature

Español

Especificaciones

Reloj digital / Funciona con una pila de botón / Alarma / Tamaño de la pantalla: 1.2X1.9 cm / Longitud de reloj: 22cm

Indicaciones

Instrucciones de funcionamiento:

1. **Desde la pantalla inicial:** Presione el botón M una vez para entrar en la función "Cronómetro", presione el botón M dos veces para configurar la alarma, presione tres veces el botón M para establecer la hora, presione cuatro veces el botón M para volver a la pantalla principal.

2. Botones: M=MODE S=START R=RESET L=Luz

3. **Configuración de la hora:** desde la pantalla inicial, presione el botón M, 3 veces para entrar en ajustes de la hora (los segundos parpadean), presione el botón S para ajustar los segundos (los segundos se borran) Vuelva a pulsar el botón R. Cuando la hora parpadee, presione la tecla S para verificar la hora. De la misma manera, presione la tecla R respectivamente para ajustar: "minuto, mes, fecha semana"

Cuando parpadee, presione el botón S nuevamente para ajustar. Después de completar todos los ajustes, presione el botón M una vez para volver a la pantalla inicial

4.**Ajuste de 12 a 24 horas:** Desde la pantalla inicial presionar el botón M (3 veces), para entrar en los ajustes (los segundos parpadearán), después presione R para entrar en la hora (la hora parpadeará), ajuste la hora y después presione S para ajustar el sistema horario de

12/24 horas. A (AM), P (PM). Después de configurarlo, presione la tecla M una vez para volver a la pantalla inicial.

5. **Configuración de alarma**: En la pantalla inicial, presione el botón M dos veces para ajustar la alarma (AL), luego presione el botón R para ajustar la hora (parpadea), luego presione el botón S para ajustar la Hora y completar la configuración, luego presione el botón R para ajustar los minutos (parpadea), y luego presione el botón S para ajustar los minutos y completar la configuración, luego presione el botón M una vez para volver a la pantalla inicial

6. **Encendido/Apagado de alarma**: En la pantalla inicial, presione el botón M dos veces para ingresar el estado de encendido/apagado de alarma (AL), luego presione el botón S para ajustarlo, cuando la alarma está encendida (el símbolo de la alarma aparecerá en pantalla), cuando la alarma está apagada (el símbolo de alarma desaparecerá en pantalla).

7. **Uso del cronómetro**: En la pantalla inicial, presione el botón M una vez para entrar a la función de cronómetro, despues presione el botón S para comenzar medir con el cronómetro. Presione el botón S una vez más para detener el cronómetro y mostrar la lectura. Presione el botón R para borrar la medición tomada. Presione el botón M para volver a la pantalla inicial.

8. **Luz**: Presione el botón L para encender la luz del reloj. **Nota**: El uso de luces durante un tiempo prolongado hará que el consumo de la pila se vea afectada.

9. **Acerca de la impermeabilidad**: Este reloj es resistente a la salpicaduras de agua (lluvia, lavarse las manos), pero no está permitido usarlo para nadar, darse un baño, etc. Mantenga el reloj seco lo máximo posible, lo que prolongará su vida útil.

AVISO:

1. No coloque el reloj junto con artículos que contengan productos químicos para evitar la corrosión.
2. No lo use en el agua o en un ambiente húmedo, evite que entre agua en el reloj.
3. Cuando use el reloj con sudor o agua en la mano,

intente secar el agua, la exposición prolongada con sudor hace más fácil la corrosión, debe usar un paño suave para limpiar el reloj.

4. Seque el reloj cuando tenga agua.
5. No coloque su reloj sobre su electrodoméstico.
6. No lo coloque durante mucho tiempo en alta temperatura (+ 60 ° C) ni a bajas temperaturas (-10 ° C).
7. Evite la colisión y la caída del reloj.
8. Cuando la pila esté baja, reemplace la pila a tiempo con la ayuda de una persona profesional.

Declaración de conformidad

Por medio de la presente INNOVA CELULAR declara que el RELOJ CASUAL KANSAS (WT/3B) cumple con los requisitos esenciales y demás disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva CE 2014/30/EU y RoHS 2015/863/UE por la que se modifica el Anexo II de la Directiva 2011/65/UE

Para ver la declaración de conformidad completa puede acceder a través del siguiente link:

http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_wt3b.pdf

Servicio de atención al cliente

Servicio de atención al cliente

Sólo en Español, Inglés y Portugués

Servicio de atención al cliente / Customer Service / Serviço de apoio ao cliente (Español / English / Portugués) - +34 911 713 94 98

Horario de atención al cliente:

De lun. a. Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Ver. de 09:00 a 14:00

Working hours: Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00

Horário de funcionamento de apoio ao cliente: De 2ª a 5ª feira das 08:00H às 14:00H e das 15:30H às 17:30H, 6ª feira das 09:00H às 14:00H sac@innovacelular.com

Português

Especificações

Relógio digital / Funciona com bateria de botão / Alarme / Tamanho do visor: 1.2X1.9 cm / Comprimento do relógio: 22 cm

Indicações

Instruções de operação.

1. **Na tela inicial:** Pressione o botão M uma vez para entrar na função "Cronômetro", pressione o botão M duas vezes para definir o alarme, pressione o botão M três vezes para definir a hora, pressione o botão M quatro vezes para retornar à tela principal.

2. botões: M=MODE S=START R=RESET L=LUZ

3. **configuração de tempo**: na tela inicial, pressione o botão M, 3 vezes para inserir as configurações de tempo (os segundos piscam), pressione o botão S para definir os segundos (os segundos piscam), pressione o botão S para definir os segundos (segundos limpos) pressione o botão R novamente.

Quando a hora piscar, pressione a tecla S para verificar a hora. Da mesma forma, pressione a tecla R respectivamente para ajustar: "minuto, mês, data do semana"

Quando piscar, pressione o botão S novamente para ajustar. Depois de concluir todas as configurações, pressione o botão M uma vez para retornar à tela inicial

4. **Configuração de 12 a 24 horas:** Na tela inicial, pressione o botão M (3 vezes) para inserir as configurações (os segundos piscarão) e pressione R para inserir a hora (a hora piscará), defina a hora e pressione S para definir o sistema de horário 12/24 horas. A (AM), P (PM). Após configurá-lo, pressione a tecla M uma vez para retornar à tela inicial.

5. **Configuração de alarme**: Na tela inicial, pressione o botão M duas vezes para definir o alarme (AL), pressione o botão R para definir a hora (piscar), pressione o botão S para definir a hora, depois confirme a configuração e pressione R para ajustar os minutos (piscar) e, em seguida, pressione o botão S para ajustar os minutos e concluir a configuração; em seguida, pressione o botão M uma vez para retornar à tela inicial

6. **Alarme ligado/desligado**: Na tela inicial, pressione o botão M duas vezes para definir o status de ativação/desativação do alarme (AL), depois pressione o botão S para definir-lo, quando o alarme estiver ativado (o símbolo do alarme aparecerá na tela), quando o alarme estiver desativado (o símbolo de alarme desaparecerá da tela).

7. **Usando o cronômetro**: Na tela inicial, pressione o botão M uma vez para entrar na função do cronômetro e, em seguida, pressione o botão S para iniciar a medição do cronômetro. Pressione o botão S mais uma vez para parar o cornômetro e exibir a leitura. Pressione o botão R para limpar a medição realizada. Pressione o botão M para retornar à tela inicial.

8. **Luz**: Pressione o botão L para ligar a luz do relógio. **Observação**: Usar luzes por um longo período de tempo afetará o consumo da bateria.

9. **Sobre à prova d'água**: Este relógio é resistente a salpicos de água (chuva, lavagem das mãos), mas não é permitido usá-lo para nadar, tomar banho, etc. Mantenha o relógio o mais seco possível, o que prolongará sua vida útil.

AVISO:

1. Não coloque o relógio junto com itens que contenham produtos químicos para evitar corrosão.
2. Por favor, não o use na água ou em ambientes úmidos, evite molhar o relógio,
3. Ao usar o relógio com suor ou água na mão, tente secar a água, a exposição prolongada ao suor facilita a corrosão, você deve usar um pano macio para limpar o relógio.
4. Seque o relógio quando tiver água,

5. Não coloque o relógio em cima do aparelho,
6. Por favor, não o coloque por muito tempo em alta temperatura (+60 ° C) ou baixa temperatura (-10 °C).
7. Evite a colisão e queda do relógio,
8. Quando a bateria estiver fraca, substitua-a em tempo com a ajuda de um profissional.

Declaração de conformidade

Através deste INNOVA CELULAR declara que o RELOJ CASUAL KANSAS (WT/3B) cumpre os requisitos essenciais e outras disposições aplicáveis ou exequíveis da Diretiva CE 2014/30/EU e RoHS 2015/863UE pela qual o Anexo II da Diretiva 2011/65UE é modificado.

Para ver a declaração de conformidade completa pode aceder através do seguinte link:

http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_wt3b.pdf

Serviço de atenção ao cliente

Somente em espanhol, inglês e português

Servicio de atención al cliente / Customer Service / Serviço de apoio ao cliente (Español / English / Português) - +34 911 713 94 98

Horario de atención al cliente:

De lun. a. Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Ver. de 09:00 a 14:00

Working hours: Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00

Horário de funcionamento de apoio ao cliente: De 2ª a 5ª feira das 08:00H às 14:00H e das 15:30H às 17:30H, 6ª feira das 09:00H às 14:00H sac@innovacelular.com

Avisos

Segurança e manuseio: Para obter mais informações sobre segurança e manuseio, consulte o manual do usuário.

Informações Importantes sobre Segurança: Manuseie o relógio com cuidado. Eles contêm componentes sensíveis e podem funcionar mal, afetar a função ou causar danos se cair, queimar, perfurar, esmagar, desmontar ou expor a calor excessivo, líquido ou ambientes com altas concentrações de produtos químicos industriais, incluindo gases liquefeitos quase evaporados, como hélio .

Não use o relógio se estiver danificado.

Evite o contato prolongado da pele com o dispositivo.

Risco de asfixia: O relógio e as peças pequenas incluídas podem apresentar risco de asfixia para crianças pequenas ou causar outros ferimentos.

Mantenha-os sempre fora do alcance das crianças.

Irritação da pele: O relógio pode causar irritação na pele se não for limpo adequadamente.

Limpe regularmente o relógio com um pano macio e sem fiapos.

Em caso de qualquer tipo de reação cutânea, pare de usar o relógio. Se o problema persistir, consulte o seu médico.

Informações Importantes sobre Condução: A descoloração do relógio após o uso continuado é considerada normal. Sujeira, detritos e exposição à umidade podem causar descoloração.

Garantia

OBSERVAÇÃO: O RELOJ CASUAL KANSAS (WT/3B) Possui 3 anos de garantia a partir da data da compra.

Particular importância na durabilidade dos produtos têm os elementos que os compõem e que sofrem degradação e perda de capacidades devido ao seu uso, entendido como desgaste normal que perde capacidade, especialmente no caso de baterias recarregáveis, dependendo de uma grande extensão no infinito. de fatores externos (horas de uso, ciclos de carga e descarga, uso de carregadores inadequados, temperaturas de uso, não respeitar os tempos recomendados de carga, etc ...)

Para a garantia de peças de uso e desgaste, hay que tener en cuenta que la pérdida de autonomia de la batería como consecuencia del envejecimiento de la misma, no supone un defecto de fabricación, por lo que se considera normal que a los 6 meses tenga una pérdida del 10%, a los 15 meses un 20% - 30 %, a los 24 meses un 45%, todo ello correspondiendo a un uso adecuado de la batería y a los ciclos de carga y descarga efectuados .

Toda batería que presente síntomas diferentes a los relacionados en este manual , será inspeccionada por el servicio técnico y valorada para su afectación a garantía. Si transcurridos 24 meses desde su compra la batería presentara síntomas diferentes a los detallados , se entenderá exenta de garantía por los motivos antes expuestos y quedara fuera de tramite de inspección, pasando a ser el cliente el que si así lo desea deberá demostrar fehacientemente que la batería presentadas defectos diferentes a los detallados en este manual antes de esos 24 meses.

CERTIFICADO DE GARANTIA

EQUIPO

Modelo:

Nº de Serie:

ESTABLECIMIENTO

Fecha de Compra:

INNOVA
+34 911 713 94 98
INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid

Sello del establecimiento

Français

Caractéristiques

Horloge numérique / Fonctionne avec une pile bouton / Alarme / Taille de l'affichage: 1.2X1.9 cm / Longueur de l'horloge : 22 cm

Les indications

mode d'emploi.

1. **Depuis l'écran d'accueil:** Appuyez une fois sur le bouton M pour accéder à la fonction "Chronomètre", appuyez deux fois sur le bouton M pour régler l'alarme, appuyez trois fois sur le bouton M pour régler l'heure, appuyez quatre fois sur le bouton M pour revenir à l'écran principal.

2. Boutons: M=MODE S=START R=RESET L=LUMIÈRE

3. **Réglage de l'heure:** Depuis l'écran d'accueil, appuyez 3 fois sur le bouton M pour entrer les paramètres de temps (les secondes clignotent), appuyez sur le bouton S pour régler les secondes (les secondes clignotent), appuyez sur le bouton S pour régler les secondes (les secondes clignotent), Effacé) Appuyez à nouveau sur le bouton R.

Lorsque l'heure clignote, appuyez sur la touche S pour vérifier l'heure. De la même manière, appuyez sur la touche R respectivement pour régler : "minute, mois, date de la semaine"

Lorsqu'il clignote, appuyez à nouveau sur le bouton S pour régler. Après avoir terminé tous les réglages, appuyez une fois sur le bouton M pour revenir à l'écran initial

4. **Réglage de 12 à 24 heures:** Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton M (3 fois) pour entrer les paramètres (les secondes clignotent), puis appuyez sur R pour entrer l'heure (l'heure clignote), réglez l'heure, puis appuyez sur S pour régler le système d'heure 12/24

heures. A (matin), P (après-midi). Une fois configuré, appuyez une fois sur la touche M pour revenir à l'écran initial.

5. **Réglage de l'alarme**: Dans l'écran initial, appuyez deux fois sur le bouton M pour régler l'alarme (AL), puis appuyez sur le bouton R pour régler l'heure (clignote), puis appuyez sur le bouton S pour régler l'heure et terminer le réglage; puis appuyez sur le R pour régler les minutes (clignote), puis appuyez sur le bouton S pour régler les minutes et terminer le réglage, puis appuyez une fois sur le bouton M pour revenir à l'écran initial

6. **Alarme activée/désactivée**: Dans l'écran initial, appuyez deux fois sur le bouton M pour régler l'état marche/arrêt de l'alarme (AL), puis appuyez sur le bouton S pour le régler, lorsque l'alarme est activée (le symbole de l'alarme apparaîtra à l'écran), lorsque l'alarme est désactivée (le symbole d'alarme disparaîtra de l'écran).

7. **Utilisation du chronomètre**: Dans l'écran initial, appuyez une fois sur le bouton M pour accéder à la fonction chronomètre, puis appuyez sur le bouton S pour démarrer la mesure du chronomètre. Appuyez une fois de plus sur le bouton S pour arrêter le cornométre et afficher la lecture.

Appuyez sur le bouton R pour effacer la mesure prise. Appuyez sur le bouton M pour revenir à l'écran d'accueil.

8. **Lumière**: Appuyez sur le bouton L pour allumer la lumière de la montre.

Note : L'utilisation de lumières pendant une longue période affectera la consommation de la batterie.

9. **À propos de l'étanchéité**: Cette montre résiste aux projections d'eau (pluie, lavage des mains), mais il est interdit de la porter pour nager, se baigner, etc. Gardez la montre au sec autant que possible, ce qui prolongera sa durée de vie.

AVERTISSEMENT:

1. Ne mettez pas la montre avec des objets contenant des produits chimiques pour éviter la corrosion.
2. Veuillez ne pas la porter dans l'eau ou dans un environnement humide, évitez de mettre de l'eau dans la

montre.

3. Lorsque vous portez la montre avec de la sueur ou de l'eau sur votre main, veuillez essuyer de sécher l'eau, une exposition prolongée à la sueur facilite la corrosion, vous devez utiliser un chiffon doux pour nettoyer la montre.

4. Séchez la montre lorsqu'elle a de l'eau,

5. Ne posez pas votre montre sur votre appareil,

6. Veuillez ne pas le placer longtemps à haute température (+60 ° C) ou basse température (-10 ° C),

7. Évitez la collision et la chute de la montre,

8. Lorsque la batterie est faible, veuillez remplacer la batterie à temps avec l'aide d'un professionnel.

Déclaration de conformité

À travers cela INNOVA CELULAR déclare que le RELOJ CASUAL KANSAS (WT/3B) est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions applicables ou exécutoires de la directive CE 2014/30/UE et RoHS 2015/863UE par lesquelles l'annexe II de la directive 2011/65/UE est modifiée

Pour voir la déclaration de conformité complète, vous pouvez accéder via le lien suivant:

http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_wt3b.pdf

Service Clients

Service Clients

Uniquement en espagnol, anglais et portugais

Servicio de atención al cliente / Customer Service / Serviço de apoio ao cliente (Español / English / Português) - +34 911 713 94 98

Horario de atención al cliente:

De lun. a. Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Ver. de 09:00 a 14:00

Working hours: Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00

Horário de funcionamento de apoio ao cliente: De 2ª a 5ª feira das 08:00H às 14:00H e das 15:30H às 17:30H, 6ª feira das 09:00H às 14:00H sac@innovacelular.com

Français

Avertissements

Sécurité et manipulation: Pour plus d'informations sur la sécurité et la manipulation, consultez le manuel d'utilisation.

Informations de sécurité importantes:

Manipulez la montre avec précaution. Ils contiennent des composants sensibles et peuvent mal fonctionner, affecter le fonctionnement ou causer des dommages en cas de chute, de brûlure, de perforation, d'écrasement, de démontage ou d'exposition à une chaleur excessive, à un liquide ou à des environnements contenant de fortes concentrations de produits chimiques industriels, y compris des gaz liquéfiés presque évaporés tels que l'Helium .

N'utilisez pas la montre si elle est endommagée.

Évitez tout contact prolongé de la peau avec l'appareil.

Risque d'étouffement : L'horloge et les petites pièces incluses peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants ou causer d'autres blessures.

Gardez-les toujours hors de la portée des enfants.

Irritations cutanées : La montre peut provoquer une irritation de la peau si elle n'est pas nettoyée correctement.

Nettoyez régulièrement la montre avec un chiffon doux non pelucheux.

En cas de tout type de réaction cutanée, arrêtez d'utiliser la montre. Si le problème persiste, consultez votre médecin.

Informations importantes sur la conduite: La décoloration de la montre après une utilisation continue est considérée comme normale. La saleté, les débris et l'exposition à l'humidité peuvent provoquer une décoloration.

Garantie

REMARQUE: Le RELOJ CASUAL KANSAS (WT/3B) It bénéficie d'une garantie de 3 ans à compter de la date d'achat. Une importance particulière dans la durabilité des produits ont les éléments qui le composent et qui

souffrent de dégradation et de perte de capacités dues à leur utilisation, étant entendu comme une usure normale qu'ils perdent de la capacité, en particulier dans le cas des batteries rechargeables, dépendant largement de l'infini des facteurs externes (heures d'utilisation, cycles de charge et de décharge, utilisation de chargeurs inadaptés, températures d'utilisation, non respect des temps de charge prévus, etc...)

Pour la garantie des pièces d'usure, il faut tenir compte du fait que la perte d'autonomie de la batterie en raison de son vieillissement n'implique pas un défaut de fabrication, il est donc considéré comme normal qu'après 6 mois aient une perte de 10 %, à 15 mois 20% - 30% à 24 mois 45%, le tout correspondant à une bonne utilisation de la batterie et aux cycles de charge et décharge effectués.

Toute batterie présentant des symptômes autres que ceux répertoriés dans ce manuel sera inspectée par le service technique et évaluée pour son affectation à la garantie. Si après 24 mois à compter de son achat, la batterie présente des symptômes différents de ceux détaillés, elle sera considérée comme exemptée de garantie pour les raisons indiquées ci-dessus et sera exclue du processus d'inspection, devenant le client qui, s'il le souhaite, doit démontrer de manière fiable que la batterie présentait des défauts autres que ceux détaillés dans ce manuel avant ces 24 mois.

CERTIFICAT DE GARANTIE

EQUIPE

Modèle:

N° de série:

ETABLISSEMENT

Date d'achat:

INNOVA
+34 911 713 94 98
INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid

Sceau de l'établissement

Italiano

Specifiche

Orologio digitale / Funziona con batteria a bottone / Sveglia / Dimensioni display: 1.2X1.9 cmm / Lunghezza orologio: 22 cm

Indicazioni

Istruzioni per l'uso.

1. **Dalla schermata iniziale:** Premere il pulsante M una volta per accedere alla funzione "Cronometro", premere il pulsante M due volte per impostare la sveglia, premere il pulsante M tre volte per impostare l'ora, premere il pulsante M quattro volte per tornare alla schermata principale.

2. Bottoni: M=MODE S=START R=RESET L=LEGGERO

3. **Impostazione dell'ora:** Impostazione dell'ora dalla schermata principale, premere il pulsante M 3 volte per accedere all'impostazione dell'ora (i secondi lampeggiano), premere il pulsante S per regolare i secondi (i secondi vengono cancellati) Premere nuovamente il pulsante R.

Quando l'ora lampeggia, premere il tasto S per controllare l'ora. Allo stesso modo, premere il tasto R rispettivamente per regolare: "minuti, mese, data della settimana"

Quando lampeggia, premere nuovamente il pulsante S per regolare. Dopo aver completato tutte le impostazioni, premere una volta il pulsante M per tornare alla schermata iniziale

4. **Impostazione da 12 a 24 ore:** Dalla schermata iniziale premere il pulsante M (3 volte), per accedere alle impostazioni (i secondi lampeggeranno), quindi premere R per inserire l'ora (l'ora lampeggerà), impostare l'ora, quindi premere S per impostare il sistema orario 12/24

ore. A (AM), P (PM). Dopo averlo configurato, premere una volta il tasto M per tornare alla schermata iniziale.

5. **Impostazione dell'allarme**: Nella schermata iniziale, premere due volte il pulsante M per impostare la sveglia (AL), quindi premere il pulsante R per impostare l'ora (lampeggia), quindi premere il pulsante S per impostare l'ora e completare l'impostazione, quindi premere R per regolare i minuti (lampeggia), quindi premere il pulsante S per regolare i minuti e completare l'impostazione, quindi premere una volta il pulsante M per tornare alla schermata iniziale

6. **Allarme attivato/disattivato**: Nella schermata iniziale, premere due volte il pulsante M per impostare lo stato di attivazione/disattivazione della sveglia (AL), quindi premere il pulsante S per impostarlo, quando la sveglia è attiva (il simbolo della sveglia apparirà sullo schermo), quando la sveglia è disattivata (il simbolo della sveglia scomparirà dallo schermo).

7. **Usando il cronometro**: Nella schermata iniziale, premere una volta il pulsante M per accedere alla funzione cronometro, quindi premere il pulsante S per avviare la misurazione del cronometro. Premere ancora una volta il pulsante S per arrestare il cornometro e visualizzare la lettura.

Premere il pulsante R per cancellare la misurazione effettuata.

Premere il pulsante M per tornare alla schermata principale.

8. **Leggero**: Premere il pulsante L per accendere la luce dell'orologio.

Nota: L'utilizzo delle luci per un lungo periodo di tempo influirà sul consumo della batteria.

9. **Informazioni sull'impermeabilità**: Questo orologio è resistente agli spruzzi d'acqua (pioggia, lavarsi le mani), ma non è consentito indossarlo per nuotare, fare il bagno, ecc. Mantenere l'orologio asciutto il più possibile, il che ne prolungherà la durata.

AVVERTIMENTO:

1. Non mettere l'orologio insieme a oggetti contenenti sostanze chimiche per evitare la corrosione.

2. Si prega di non indossarlo in acqua o in ambienti umidi, evitare di far entrare acqua nell'orologio,

3. Quando indossi l'orologio con sudore o acqua sulla mano, prova ad asciugare l'acqua, l'esposizione prolungata al sudore facilita la corrosione, dovresti usare un panno morbido per pulire l'orologio.

4. Asciugare l'orologio quando ha acqua,

5. Non posizionare l'orologio sopra l'apparecchio,

6. Si prega di non posizionarlo a lungo ad alta temperatura (+60 ° C) o bassa temperatura (-10 ° C).

7. Evitare la collisione e la caduta dell'orologio,

8. Quando la batteria è scarica, sostituire la batteria in tempo con l'aiuto di un professionista.

Dichiarazione di conformità

Attraverso questo INNOVA CELULAR dichiara che il RELOJ CASUAL KANSAS (WT/3B) è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili o esecutive della Direttiva CE 2014/30/UE e RoHS 2015/863UE con cui l'Allegato II della Direttiva 2011/65/UE è modificato

Per visionare la dichiarazione di conformità completa è possibile accedere attraverso il seguente link:

http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_wt3b.pdf

Assistenza clienti

Assistenza clienti

Solo in spagnolo, inglese e portoghese

Servicio de atención al cliente / Customer Service / Serviço de apoio ao cliente (Español / English / Português) - +34 911 713 94 98

Horario de atención al cliente:

De lun. a. Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Ver. de 09:00 a 14:00

Working hours: Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00

Horário de funcionamento de apoio ao cliente: De 2ª a 5ª feira das 08:00H às 14:00H e das 15:30H às 17:30H, 6ª feira das 09:00H às 14:00H sac@innovacelular.com

Italiano

Garanzia

CERTIFICATO DI GARANZIA

ATTREZZATURE

Modello:

N° di serie:

ISTITUISCE

Data d'acquisto:

INNOVA
+34 911 713 94 98
INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid

Sello del establecimiento

NOTA: Il RELOJ CASUAL KANSAS (WT/3B) Ha una garanzia di 3 anni dalla data di acquisto. Particolare importanza nella durata dei prodotti hanno gli elementi che li compongono e che soffrono di degrado e perdita di capacità a causa del loro utilizzo, intesi come normale usura che perdono capacità, soprattutto nel caso delle batterie ricaricabili, dipendendo in gran parte dall'infinito di fattori esterni (ore di utilizzo, cicli di carica e scarica, uso di caricatori inadeguati, temperature di utilizzo, non rispetto dei tempi di ricarica consentiti, ecc...)

Per la garanzia dell'usura delle parti occorre tener conto che la perdita di autonomia della batteria a seguito del suo invecchiamento non comporta un difetto di fabbricazione, quindi è da considerarsi normale che dopo 6 mesi si abbia una perdita di 10 %, a 15 mesi 20% - 30% a 24 mesi 45%, tutti corrispondenti al corretto utilizzo della batteria e ai cicli di carica e scarica effettuati

Qualsiasi batteria che presenti sintomi diversi da quelli elencati in questo manuale, sarà ispezionata dal servizio tecnico e valutata per la sua alterazione a garanzia.

Qualora trascorsi 24 mesi dal suo acquisto la batteria presenti sintomi diversi da quelli indicati, si intenderà esente da garanzia per i motivi sopra esposti e sarà escluso dal processo di ispezione, divenendo cliente che, se lo desidera, deve dimostrare in modo affidabile che la batteria ha presentato difetti diversi da quelli descritti in questo manuale prima di quei 24 mesi.

Avvertenze

Sicurezza e maneggevolezza: Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e la manipolazione, vedere il manuale d'uso.

Informazioni importanti sulla sicurezza: Maneggiare l'orologio con cura. Contengono componenti sensibili e possono non funzionare correttamente, influire sul funzionamento o causare danni se lasciati cadere, bruciati, forati, schiacciati, smontati o esposti a calore eccessivo, liquidi o ambienti con alte concentrazioni di sostanze chimiche industriali, inclusi quasi liquefatti quasi evaporati come l'elio.

Non utilizzare l'orologio se è danneggiato.

Evitare il contatto prolungato della pelle con il dispositivo.

Rischio di soffocamento: L'orologio e le piccole parti incluse possono rappresentare un rischio di soffocamento per i bambini piccoli o causare altre lesioni. Tenerli sempre fuori dalla portata dei bambini.

Irritazioni cutanee: L'orologio può causare irritazioni alla pelle se non viene pulito correttamente.

Pulire regolarmente l'orologio con un panno morbido e privo di lanugine.

In caso di qualsiasi tipo di reazione cutanea, interrompere l'uso dell'orologio. Se il problema persiste, consultare il medico.

Informazioni importanti sulla guida: Lo scolorimento dell'orologio dopo l'uso continuo è considerato normale. Sporcizia, detriti ed esposizione all'umidità potrebbero causare scolorimento.

Deutsche

Spezifikationen

Digitaluhr / Arbeitet mit einer Knopfbatterie / Wecker / Displaygröße: 1.2X1.9 cm / Uhrenlänge: 22 cm

Hinweise

Bedienungsanleitung.

1. **Vom Startbildschirm aus:** Drücken Sie die M-Taste einmal, um die „Stoppuhr"-Funktion aufzurufen, drücken Sie die M-Taste zweimal, um den Alarm einzustellen, drücken Sie die M-Taste dreimal, um die Zeit einzustellen, drücken Sie die M-Taste viermal, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

2. Tasten: M=MODE S=START R=RESET L=LICHT

3. **Zeiteinstellung:** Drücken Sie auf dem Startbildschirm d