


INNOVA

Sistema portátil de sonido **Wireless**
con lector de memorias y luces **LED**

Sistema de som portátil **sem fio**
com leitor de memória e luzes **LED**



SPK 312



Español

OFF / ON:

1. "OFF": Colocar el interruptor en esta posición para apagar el dispositivo.
2. "ON": Colocar el interruptor en esta posición para encender el dispositivo.
3. Carga del dispositivo: Insertar el cable de carga en el conector DC 5V del altavoz, para realizar la carga de la batería.

PLAY / PAUSE / MODE

1. Conecte el cable proporcionado en el conector AUX del altavoz y conecte el otro extremo del cable en el dispositivo de audio externo, presione el botón "MODE" para entrar en el modo auxiliar, seguidamente empezará a reproducir música desde el teléfono móvil, MP3, PC.....
2. Función MP3:
- 2.1. USB / TF: Inserte la memoria deseada en el lector correspondiente, seguidamente comenzará a reproducirse la música.
3. Radio FM: Presionar el botón "MODE" para entrar en modo Radio FM


PLAY / PAUSE

1. **II**
- 1.1. En modo MP3: Presionar el botón PLAY/PAUSE para parar o reproducir la música actual.
- 1.2. En modo FM: Presionar el botón PLAY/PAUSE de manera prolongada para realizar la búsqueda automática de emisoras, seguidamente serán guardadas.
2. **II** / V-
- 2.1. Presionar de manera corta para ir a la anterior canción; Presionar de manera prolongada para bajar el volumen.
- 2.2. En modo radio FM, presionar este botón para cambiar de emisora previamente buscadas.
- 2.3. En modo Entrada Auxiliar, este botón no funciona.
3. **II** / V+
- 3.1. Presionar de manera corta para ir a la siguiente canción; Presionar de manera prolongada para subir el volumen.
- 3.2. En modo radio FM, presionar este botón para cambiar de emisora previamente buscadas.
- 3.3. En modo Entrada Auxiliar, este botón no funciona.

Carta de garantía

CERTIFICADO DE GARANTIA	
EQUIPO	
Modelo: _____	
Nº de Serie: _____	
ESTABLECIMIENTO	
Fecha de Compra: _____	
91 499 06 24	
INNOVA CELULAR SL C/ Severo Ochoa N° 9 nave 8B 28521 Rivas-Vaciamadrid Madrid	
Sello del establecimiento	

Nota:
- Frecuencia de la radio: 87.5 - 108 MHz
- No exponer el producto a salpicaduras ni a altas temperaturas



Português

OFF / ON:

1. "OFF": Coloque o interruptor nesta posição para desligar o dispositivo.
2. "ON": Coloque o interruptor nesta posição para ligar o dispositivo.
3. Carregar o dispositivo: insira o cabo de carregamento no conector DC 5V do alto-falante para carregar a bateria.

PLAY / PAUSE / MODE

1. Ligue o cabo fornecido ao conector AUX do altifalante e ligue a outra extremidade do cabo ao dispositivo de áudio externo, prima o botão "MODE" (MODOS) para entrar no modo auxiliar e, em seguida, comece a reproduzir música a partir do telemóvel, MP3, PC.....
2. Função MP3:
- 2.1. USB / TF: Insira a memória desejada no leitor correspondente e comece a reproduzir a música.
3. Rádio FM: Pressione o botão "MODE" para entrar no modo Rádio FM

PLAY / PAUSE

1. **II**
- 1.1. No modo MP3: Pressione o botão PLAY / PAUSE para parar ou reproduzir a música atual.
- 1.2. No modo FM: Pressione o botão PLAY / PAUSE por um longo tempo para realizar a busca automática de estações, então elas serão salvas.
2. **II** / V-
- 2.1. Pressione brevemente para ir para a música anterior; Pressione por um longo tempo para diminuir o volume.
- 2.2. No modo de rádio FM, pressione este botão para alterar a estação pesquisada anteriormente.
- 2.3. No modo de entrada auxiliar, este botão não funciona.
3. **II** / V+
- 3.1. Pressione brevemente para ir para a próxima música; Pressione por um longo tempo para aumentar o volume.
- 3.2. No modo de rádio FM, pressione este botão para alterar a estação pesquisada anteriormente.
- 3.3. No modo de entrada auxiliar, este botão não funciona.

Carta de garantia

CERTIFICADO DE GARANTIA	
EQUIPO	
Modelo: _____	
Nº de Serie: _____	
ESTABLECIMIENTO	
Fecha de Compra: _____	
91 499 06 24	
INNOVA CELULAR SL C/ Severo Ochoa N° 9 nave 8B 28521 Rivas-Vaciamadrid Madrid	
Sello del establecimiento	

Nota:
- Freqüência de rádio: 87,5 - 108 MHz
- Não exponha o produto a salpicos ou altas temperaturas



Declaración de conformidad Español y Portugués

Declaración de conformidad

Por medio de la presente INNOVA CELULAR declara que la SISTEMA PORTATIL DE SONIDO WIRELESS CON LECTOR DE MEMORIAS Y LUZES LED (ALT/29B (K1)) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de las Directivas CE 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU, del Parlamento Europeo y del Consejo, transpuesta a la legislación Española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de Mayo de 2016.

Para ver la declaración de conformidad completa puede acceder a través del siguiente link:
http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_alt29b.pdf

Declaração de conformidade

Por meio deste INNOVA CELULAR declara que o SISTEMA PORTÁTIL SEM FIOS SEM FIO COM LEITOR DE MEMÓRIAS E LUZES DE LED (ALT / 29B (K1)) cumpre os requisitos essenciais e qualquer Outras disposições aplicáveis ou aplicáveis das Diretivas CE 2014/53 / UE (RED), 2011/65 / UE, do Parlamento União Europeia e ao Conselho, transposta para a legislação espanhola através do Real Decreto 188/2016, de 6 de Maio de 2016.

Para ver a declaração completa de conformidade, você pode acessá-la através do seguinte link:
http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_alt29b.pdf