




INNOVA

USER MANUAL / MANUAL DE USUARIO /
MANUAL DE USUÁRIO
ALT/CH-6604

Sistema portátil de sonido wireless
SOUND ULTIMATE con micrófono



REMOTE CONTROL




- 14. Modo selection (Switch USB, Micro SD, Radio, Aux in)
- 15. Standby
- 16. Play / Pause (FM: Auto search)
- 17. Equalizer
- 18. Repeat play
- 19. Number selection (0-9)
- 20. LED light ON/OFF
- 21. Volume up / Volume down
- 22. Next / Previous
- 23. Mute

⚠ CAUTION ⚠

Important notes:

1. Do not use the speaker while charging. This may cause battery damage.
2. To save battery power, turn off speaker when not in use.
3. Please keep speaker away from water and moisture.
4. Do not open the speaker or remove the back panel. This speaker carries high voltage and could be very dangerous
5. If you require assistance, please call a certified technician or our customer service department. Do not attempt to repair it yourself
6. Do not expose the speaker at extreme temperatures, the battery could exploit.

CONTROL PANEL FUNCTION DECLARATION



b L U E — 13

1. Microphone input
2. Power switch (ON/OFF)
3. The DC 5V power input
4. Charging light (charge red light, full red light off)
5. Previous
6. Play / Pause
7. Next
8. Mode selection (Short press to switch USB, TF card, BT, Radio, aux in, Long press LED on/off)
9. Audio input
10. TF card
11. USB port
12. The main volume adjustment
13. LED display

CONNECTING TO BT

- Press "MODE" until you hear two beeps. BT mode is ON
 - Turn on your smartphone's BT and search for the device. You will find "ALT-CH-6604" on your Smartphone
 - Connect with "ALT-CH-6604" and click OK
 - "Connected" message will appear. Connection is successful
- (Play and select music with smartphone when connected through BT).

TF FUNCTION

- Press "MODE" on remote or "MODE" on panel to switch to TF reader mode or just insert a TF card.

MMC mode will start automatically.

- Press "PLAY/PAUSE" to continue Play / Pause music.
- Press "NEXT" button for next song.
- Press "PREVIOUS" for to previous song.
- Press "REPEAT" to replay same song.

USB FUNCTION

- Press "MODE" on remote or "MODE" on back panel to switch to USB mode or just insert a USB flash drive.

USB mode will start automatically.

- Press "PLAY/PAUSE" to continue Play / Pause music.
- Press "NEXT" button for next song.
- Press "PREVIOUS" for previous song.
- Press "REPEAT" to replay same song.

FM RADIO FUNCTION

- Press "MODE" on remote or "MODE" on back panel to switch to FM. Radio will start automatically.
- Press "PLAY/PAUSE" to automatically search FM channels.
- Press "NEXT" button to go to the next frequency.
- Press "PREVIOUS" button to go to the previous frequency

Note: Frequency (87.5 - 108 MHz)

GUARANTEE**DEVICE**

ITEM: _____

Serial number: _____

ESTABLISHMENT

Purchase date: _____



Establishment signature

+34 902 090 079**INNOVA CELULAR SL**
C/ Severo Ochoa N° 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid**DECLARATION OF CONFORMITY**

Through this INNOVA CELLULAR, it declares that the SISTEMA PORTATIL DE SONIDO WIRELESS SOUND ULTIMATE CON MICROFONO (ALT/CH-6604 (CH-6604)) complies with the essential requirements and any other applicable or enforceable provisions of Directives CE 2014/53/EU and RoHS 2011/65/EU, of the European Parliament and of the Council, transposed to Spanish legislation through Royal Decree 188/2016, of May 6, 2016. To see the complete declaration of conformity, you can access it through the following link:

http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_alt-ch-6604.pdf

CUSTOMER SERVICE


Only in English or Spanish

Servicio de atención al cliente / Customer

Service (Español / English): +34 902 090 079

Horario de atención al cliente: De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00**Working hours:** Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00sac@innovacelular.com

MANDO A DISTANCIA




- 14. Modo selección (USB, Micro SD, Radio, Aux in)
- 15. Standby
- 16. Play / Pause (FM: Auto búsqueda)
- 17. Equalizador
- 18. Repetir reproducción
- 19. Selección de números (0-9)
- 20. Luz LED : ON/OFF
- 21. Subir volumen / Bajar volumen
- 22. Siguiente / Anterior
- 23. Mute

! PRECAUCIÓN !

Notas importantes:

1. No use el altavoz mientras se carga, esto puede causar daños a la batería.
2. Para ahorrar batería, apague el altavoz cuando no esté en uso.
3. Mantenga el altavoz alejado del agua y la humedad.
4. No abra el altavoz ni retire el panel posterior. Este altavoz lleva alto voltaje y puede ser muy peligroso.
5. Si necesita asistencia, llame a un técnico certificado o a nuestro departamento de servicio de atención al cliente. No intente repararlo usted mismo
6. No exponga el altavoz a temperaturas extremas, la batería podría explotar.

FUNCIONES EN EL PANEL DE CONTROL



BLUE 13

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- | | |
|---|--|
| 1. Entrada micrófono | 8. Modo selección (Presionar corto para USB, TF, BT, Radio, aux in, Presionar prolongado LED on/off) |
| 2. Interruptor (ON/OFF) | 9. Audio input |
| 3. Conector de carga DC 5V | 10. TF card |
| 4. Luz de carga (Rojo: cargando, Apagado: carga completa) | 11. USB port |
| 5. Anterior | 12. The main volume adjustment |
| 6. Play / Pause | 13. LED display |
| 7. Siguiente | |

CONEXIÓN BLUETOOTH

- Presionar el botón "MODE" hasta que escuche 2 beeps. El BT estará encendido.
 - Encienda el BT de su Smartphone y busque en la lista de dispositivos Bluetooth "ALT-CH-6604"
 - Haga click en conectar con el dispositivo "ALT-CH-6604" y presione OK
 - Una locución sonará indicando que está conectado correctamente.
- (Reproduzca y seleccione música con el teléfono inteligente cuando esté conectado a través de BT).

FUNCIÓN LECTOR TF

- Presione el botón "MODE" del mando o el botón "MODE" del panel para elegir la opción de lector TF o inserte una tarjeta TF en el lector de este tipo de memorias, la música comenzará a sonar automáticamente.
- Presionar "PLAY/PAUSE" para Reproducir / Pausar la música.
- Presionar el botón "NEXT" para ir a la siguiente canción.
- Presionar el botón "PREVIOUS" para ir a la anterior canción.
- Presionar el botón "REPEAT" para repetir la canción.

FUNCIÓN LECTOR USB

- Presione el botón "MODE" en el mando o el botón "MODE" en el panel para elegir la opción de lector USB o inserte una memoria USB en el lector de este tipo de memorias, la música comenzará a sonar automáticamente.
- Presionar el botón "PLAY/PAUSE" para Reproducir / Pausar la música.
- Presionar el botón "NEXT" para ir a la siguiente canción.
- Presionar el botón "PREVIOUS" para ir a la anterior canción.
- Presionar el botón "REPEAT" para repetir la canción.

FUNCIÓN RADIO FM

- Presionar el botón "MODE" del mando o el botón "MODE" del panel para entrar en la opción de radio FM. La opción de radio FM estará activada en este momento.
- Presionar el botón "PLAY/PAUSE" para comenzar la búsqueda automática de emisoras FM.
- Presionar el botón "NEXT" para pasar a la siguiente frecuencia.
- Presionar el botón "PREVIOUS" para volver a la anterior frecuencia.

Nota: Frecuencia (87.5 - 108 MHz)

CERTIFICADO DE GARANTIA


EQUIPO

Modelo: _____

Nº de Serie: _____

ESTABLECIMIENTO

Fecha de Compra: _____



Sello del establecimiento

+34 902 090 079

INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente INNOVA CELULAR declara que los SISTEMA PORTATIL DE SONIDO WIRELESS SOUND ULTIMATE CON MICROFONO (ALT/CH-6604 (CH-6604)) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de las Directivas CE 2014/53/EU RED y RoHS 2011/65/EU, del Parlamento Europeo y del Consejo, transpuesta a la legislación Española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de Mayo de 2016. Para ver la declaración de conformidad completa puede acceder a través del siguiente link:

http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_alt-ch-6604.pdf

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Sólo en Inglés y/o Español

Servicio de atención al cliente / Customer

Service (Español / English): +34 902 090 079

Horario de atención al cliente: De lun. a Jue. de


08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00

Working hours: Mon to Thu from 08:00 to 14:00

and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00

sac@innovacelular.com

CONTROLE REMOTO




- 14. Modo de seleção (USB, Micro SD, Rádio, Entrada Aux)
- 15. Standby
- 16. Reproduzir / Pausar (FM: Pesquisa automática)
- 17. Equalizador
- 18. Reprodução repetida
- 19. Seleção de número (0-9)
- 20. luz LED: LIGADA / DESLIGADA
- 21. Aumentar volume / Diminuir volume
- 22. Próximo / Anterior
- 23. Mudo

! CUIDADO !

Notas importantes:

1. Não use o alto-falante durante o carregamento. Isso pode causar danos à bateria.
2. Para economizar energia da bateria, desligue o alto-falante quando não estiver em uso.
3. Mantenha o alto-falante longe de água e umidade.
4. Não abra o alto-falante ou remova o painel traseiro. Este alto-falante carrega alta tensão e pode ser muito perigoso.
5. Se precisar de assistência, ligue para um técnico certificado ou nosso departamento de atendimento ao cliente. Não tente consertar você mesmo.
6. Não exponha o alto-falante a temperaturas extremas, a bateria pode explodir.

FUNÇÕES NO PAINEL DE CONTROLE



blue 13

- | | |
|---|--|
| 1. Entrada de microfone | 8. Modo de seleção (Pressione brevemente para USB, TF, BT, Rádio, entrada auxiliar, LED de |
| 2. Interruptor (ON / OFF) | pressão longa ligado / desligado) |
| 3. conector de carregamento DC 5V | 9. entrada de áudio |
| 4. Luz de carregamento (vermelho: carregamento, Desativado: carga completa) | 10. cartão TF |
| 5. Anterior | 11. porta USB |
| 6. Reproduzir / Pausar | 12. O ajuste do volume principal |
| 7. Next | 13. tela de LED |

CONEXÃO BLUETOOTH

- Pressione o botão "MODE" (MODO) até ouvir 2 bipes. O BT estará ligado.
 - Ligue o BT do seu Smartphone e procure na lista de dispositivos Bluetooth "ALT-CH-6604"
 - Clique em conectar ao dispositivo "ALT-CH-6604" e pressione OK
 - Uma frase soará indicando que está conectada corretamente.
- (Reproduza e selecione músicas com seu smartphone quando conectado via BT).

FUNÇÃO TF LEITOR

- Pressione o botão "MODE" no controle remoto ou o botão "MODE" no painel para escolher a opção de leitor TF ou inserir um cartão TF no leitor de memória desse tipo, a música começará a tocar automaticamente.
- Pressione "PLAY / PAUSE" para reproduzir / pausar a música.
- Pressione o botão "NEXT" para ir para a próxima música.
- Pressione o botão "PREVIOUS" para ir para a música anterior.
- Pressione o botão "REPEAT" para repetir a música.

FUNÇÃO USB READER

- Pressione o botão "MODE" no controle remoto ou o botão "MODE" no painel para escolher a opção de leitor USB ou inserir uma memória USB no leitor desse tipo de memória, a música começará a tocar automaticamente.
- Pressione o botão "PLAY / PAUSE" para reproduzir / pausar a música.
- Pressione o botão "NEXT" para ir para a próxima música.
- Pressione o botão "PREVIOUS" para ir para a música anterior.
- Pressione o botão "REPEAT" para repetir a música.

FUNÇÃO DE RÁDIO FM

- Pressione o botão "MODE" no controle remoto ou o botão "MODE" no painel para acessar a opção de rádio FM. A opção de rádio FM será ativada neste momento.
- Pressione o botão "PLAY / PAUSE" para iniciar a busca automática de estações FM.
- Pressione o botão "NEXT" para ir para a próxima frequência.
- Pressione o botão "ANTERIOR" para ir para a frequência anterior.

Nota: Frequência (87,5 - 108 MHz)

CERTIFICADO DE GARANTIA

EQUIPO

Modelo: _____

Nº de Serie: _____

ESTABLECIMIENTO

Fecha de Compra: _____



Sello del establecimiento

+34 902 090 079

INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A INNOVA CELLULAR declara que o SISTEMA DE SOM PORTÁTIL ULTIMATE SOUND WIRELESS SOUND COM MICROFONE (ALT / CH-6604 (CH-6604)) cumpre os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou aplicáveis das Diretivas da CE 2014/53 / EU RED e RoHS 2011/65 / EU, do Parlamento Europeu e do Conselho, transpostos para a legislação espanhola pelo Decreto Real 188/2016, de 6 de maio de 2016. Para visualizar a declaração completa de conformidade, você pode acessar através do seguinte link:

http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_alt-ch-6604.pdf

SERVIÇO DE ATENÇÃO AO CLIENTE

Somente em inglês e / ou espanhol

Servicio de atención al cliente / Customer

Service (Español / English): +34 902 090 079

Horario de atención al cliente: De lun. a Jue. de

08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00

Working hours: Mon to Thu from 08:00 to 14:00

and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00

sac@innovacelular.com