


### Guía rápida

#### Instrucciones de uso:

1. Encender / Apagar los auriculares: Presionar de manera prolongada el botón  (durante 3 segundos), para encender el auricular, repetir la operación para apagar el auricular.
2. PREV / VOL -

En modo inalámbrico, presionar de manera corta para ir a la anterior canción. Presionar de manera prolongada para bajar el volumen.

En modo MP3, presionar de manera corta para ir a la anterior canción. Presionar de manera prolongada para bajar el volumen.

En modo FM, presionar de manera corta para pasar a la anterior emisora (Rango de frecuencia desde la 87.5 - 108 MHz), presionar de manera prolongada para bajar el volumen.

3. PLAY 

En modo inalámbrico cuando recibe la llamada: presionar de manera corta para responder las llamadas; presionar de manera prolongada para rechazar la llamada, presionar dos veces para volver a marcar el último número marcado.

En modo inalámbrico, presione de manera corta para pausar o reanudar la música.

En modo MP3, presionar de manera corta para pausar o reanudar la música.

En el modo FM, presionar de manera corta para hacer la búsqueda automática de emisoras.

4. NEXT / VOL +

En modo inalámbrico, presione de manera corta para pasar a la siguiente canción; presionar de manera prolongada para subir el volumen.

En modo MP3, presione de manera corta para pasar a la siguiente canción; presionar de manera prolongada para subir el volumen.

En modo FM presionar de manera corta para pasar a la siguiente frecuencia; presionar de manera prolongada para subir el volumen.

5. Mode

Presionar de manera corta para cambiar el modo: Wireless / MP3 / FM radio

#### Indicador LED:


En el modo inalámbrico, una luz roja / azul parpadeará intermitentemente para indicar que está listo para emparejarse, cuando los auriculares sean conectados vía bluetooth correctamente, sólo se mostrará una luz azul.

En el modo MP3, la luz azul se volverá más lenta al reproducir.

En el modo FM, la luz azul permanecerá encendida constantemente mientras se escucha la radio, la luz parpadea rápidamente mientras se están buscando las emisoras.

En el modo de carga: una luz roja permanecerá encendida constantemente mientras se carga, cuando la batería está completamente cargada, la luz roja se apaga.

#### Conectar el Bluetooth:

1. Encienda el auricular manteniendo el presionado en boton de ON / OFF  . por defecto el auricular tiene conectado el modo Bluetooth.
2. Una luz roja / azul parpadeará continuamente, indicando que el auricular está listo para emparejarse.
3. Buscar el auricular en su dispositivo móvil, como cualquier otro dispositivo Bluetooth
4. Una vez localizado en su dispositivo móvil vincúlelos, si en algún momento le solicita alguna contraseña, introduzca 0000
5. Una luz azul parpadeará continuamente 2 veces cada 5 segundos después de que la conexión inalámbrica se haya realizado correctamente.
6. Cuando abra en el teléfono el reproductor de música, puede escuchar la música, estos auriculares pueden controlar la siguiente / anterior canción de forma inalámbrica, reproducir y pausar, contestar el teléfono y volver a marcar, etc.

#### Operaciones MP3:

1. Mantenga pulsado el botón de ON/OFF durante tres segundos para encender los auriculares.
2. Inserte la tarjeta TF para que su música MP3 se reproduzca automáticamente. O presione brevemente la botón M / FM / MP3 y cambiará al modo MP3.
3. Presione brevemente el botón PLAY: Para reproducir / Pausar la música.
4. Presione brevemente el botón siguiente / anterior: Para ir a la anterior / siguiente canción de la música introducida en la memorias TF.
5. Mantenga pulsado el botón siguiente / anterior: Para cotrolar el volumen.

#### Operaciones con la radio FM:

1. Mantenga pulsado el botón de ON/OFF durante tres segundos para encender los auriculares.
2. Pulse brevemente la tecla de MODE para cambiar al modo radio FM.
3. En modo FM, presionar brevemente el botón PLAY para buscar automáticamente todas la frecuencias.
4. Presione brevemente el botón anterior / siguiente para seleccionar las frecuencias que han sido encontradas con anterioridad.
5. Presionar de manera prolongada los botones anterior / siguiente para controlar el volumen.

#### Conexión mediante cable

1. Encienda el auricular y conecte el cable, el auricular entrará en modo cable automáticamente.
2. Soporta teléfono móvil / iPod / MP4 / MP3 / CD / PC, etc.

#### Características:

Carga mediante USB: DC 5V IN  
Rango de frecuencia FM: 87.5 - 108 MHz  
Frecuencia inalámbrica: 2.401 - 2.480 GHz.  
Distancia inalámbrica: 10 metros max.  
Frecuencia: 20 Hz-20 KHz  
Potencia de salida: 35 mW  
SNR: 88 dB  
Tiempo de carga <= 2 horas.

#### Declaración de conformidad:

Por medio de la presente INNOVA CELULAR declara que los AURICULARES WIRELESS STEREO PLEGABLES WSP (AUR/18WSP (tm-12)) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de las Directivas CE 2014/53/EU (RED), RoHS 2011/65/EU, del Parlamento Europeo y del Consejo, transpuesta a la legislación Española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de Mayo de 2016.

Para ver la declaración de conformidad completa puede acceder a través del siguiente link:

[http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion\\_aur-18wsp.pdf](http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_aur-18wsp.pdf)



### CERTIFICADO DE GARANTIA

#### EQUIPO

Modelo: \_\_\_\_\_

Nº de Serie: \_\_\_\_\_

#### ESTABLECIMIENTO

Fecha de Compra: \_\_\_\_\_


91 499 06 24

INNOVA CELULAR SL  
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B  
28521 Rivas-Vaciamadrid  
Madrid

Sello del establecimiento

### Guia rápido

#### Instruções de uso:

1. Ligue / desligue o auricular: Prima demoradamente o botão  (durante 3 segundos), para ligar o auricular, repita a operação para desligue o fone de ouvido.
2. PREV / VOL -

No modo sem fio, pressione brevemente para ir para a música anterior. Pressione por um longo tempo para diminuir o volume.

No modo MP3, pressione brevemente para ir para a música anterior. Pressione por um longo tempo para diminuir o volume.

No modo FM, pressione brevemente para mudar para a estação anterior (faixa de frequência de 87,5 - 108 MHz), pressione por um longo tempo para baixar o volume.

3. JOGAR 

No modo sem fio quando você recebe a chamada: pressione brevemente para atender as chamadas; pressione por um longo tempo para rejeitar o ligar, pressione duas vezes para rediscar o último número discado.

No modo sem fio, pressione brevemente para pausar ou retomar a música.

No modo MP3, pressione brevemente para pausar ou retomar a música.

No modo FM, pressione brevemente para fazer a busca automática da estação.

4. NEXT / VOL +

No modo sem fio, pressione brevemente para passar para a próxima música; Pressione por um longo tempo para aumentar o volume.

No modo MP3, pressione brevemente para passar para a próxima música; Pressione por um longo tempo para aumentar o volume.

No modo FM, pressione brevemente para passar para a próxima frequência; Pressione por um longo tempo para aumentar o volume.

5. Modo

Pressione brevemente para mudar o modo: rádio sem fio / MP3 / FM

#### Indicador LED:


No modo sem fio, uma luz vermelha / azul piscará intermitentemente para indicar que está pronta para emparelhar, quando os fones de ouvido estiverem conectados via bluetooth corretamente, apenas uma luz azul será exibida.

No modo MP3, a luz azul fica mais lenta durante a reprodução.

No modo FM, a luz azul permanece acesa enquanto ouve o rádio, a luz pisca rapidamente enquanto você está procurando as estações.

No modo de carregamento: uma luz vermelha permanecerá acesa durante o carregamento, quando a bateria estiver totalmente carregada, luz vermelha se apaga.

#### Ligue o Bluetooth:

1. Ligue o fone de ouvido, mantendo o botão ON / OFF  pressionado. Por padrão, o fone de ouvido tem o modo Bluetooth conectado.
2. Uma luz vermelha / azul piscará continuamente, indicando que o fone de ouvido está pronto para emparelhar.
3. Procure o fone de ouvido no seu dispositivo móvel, como qualquer outro dispositivo Bluetooth
4. Uma vez localizado no seu dispositivo móvel, vincule-os, se a qualquer momento você solicitar uma senha, digite 0000
5. Uma luz azul piscará continuamente 2 vezes a cada 5 segundos após a conexão sem fio ter sido feita corretamente.
6. Quando você abre o music player no telefone, você pode ouvir a música, esses fones de ouvido podem controlar a próxima música / anterior da mesma maneira sem fio, reproduzir e pausar, atender o telefone e rediscagem, etc

#### Operações de MP3:

1. Pressione e segure o botão ON / OFF por três segundos para ligar os fones de ouvido.
2. Insira o cartão TF para que sua música MP3 seja reproduzida automaticamente. Ou pressione brevemente o botão M / FM / MP3 e mude para o modo MP3.
3. Pressione brevemente o botão PLAY: Para reproduzir / pausar a música.
4. Pressione brevemente o botão próximo / anterior: Para ir para a música anterior / seguinte da música inserida nas memórias do TF.
5. Pressione e segure o botão seguinte / anterior: Para verificar o volume.

#### Operações com rádio FM:

1. Pressione e segure o botão ON / OFF por três segundos para ligar os fones de ouvido.
2. Prima brevemente o botão MODE para mudar para o modo de rádio FM.
3. No modo FM, pressione rapidamente o botão PLAY para procurar automaticamente todas as frequências.
4. Pressione brevemente o botão anterior / próximo para selecionar as frequências que foram encontradas anteriormente.
5. Pressione longamente os botões anterior / seguinte para controlar o volume.

#### Conexão via cabo

1. Ligue o fone de ouvido e conecte o cabo, o fone de ouvido entrará no modo de cabo automaticamente.
2. Suporta telefone celular / iPod / MP4 / MP3 / CD / PC, etc.

#### Características:

Carregamento via USB: DC 5V IN  
Faixa de frequência FM: 87,5 - 108 MHz  
Frequência sem fio: 2.401 - 2.480 GHz.  
Distância sem fio: 10 metros no máximo.  
Frequência: 20 Hz-20 KHz  
Potência de saída: 35 mW  
SNR: 88 dB  
Tempo de carregamento <= 2 horas.

#### Declaração de conformidade:

Através desta INNOVA CELULAR declara que os AUSCULTADORES SEM FIO ESTÉREO

O WSP (AUR / 18WSP (tm-12)) cumpre os requisitos essenciais e qualquer outro

Disposições aplicáveis ou aplicáveis das Diretivas CE 2014/53 / UE (RED), RoHS 2011/65 / EU, do Parlamento União Europeia e ao Conselho, transposta para a legislação espanhola através do Decreto Real 188/2016, de 6 de Maio de 2016

Para ver a declaração completa de conformidade, você pode acessá-la através do seguinte link:

[http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion\\_aur-18wsp.pdf](http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_aur-18wsp.pdf)



### CERTIFICADO DE GARANTIA

#### EQUIPO

Modelo: \_\_\_\_\_

Nº de Serie: \_\_\_\_\_

#### ESTABLECIMIENTO

Fecha de Compra: \_\_\_\_\_

91 499 06 24

INNOVA CELULAR SL  
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B  
28521 Rivas-Vaciamadrid  
Madrid

Sello del establecimiento

INNOVA

Auriculares Wireless Stereo Plegable WSP

INNOVA

Fones de ouvido estéreo sem fio dobráveis WSP