

INNOVA

- Botón multifunción
- Botão multifuncional
- Sistema de conexión inalámbrica 2.1
- Sistema de conexión inalámbrica 2.1
- Distancia de transmisión 10 m
- Distância de transmissão 10 m
- Batería interna recargable de litio
- Bateria De Lítio recarregável

clear SOUND



Auricular mono **Wireless**  
Fone de ouvido mono **sem fio**

**Carga de la batería**

La batería debe estar completamente cargada antes de usarla por primera vez.  
1. Conecte el cable del cargador en el conector de carga del auricular.  
2. Enchúfe el cargador a una toma de corriente de A/C.  
3. Una vez transcurridas 2 - 3 horas de carga, el dispositivo deberá estar cargado completamente.  
4. Desconecte el cargador del auricular y de la toma de corriente.

**ON / OFF**

1. **Encender:** Mantenga presionado el botón multifunción durante unos 3 seg. hasta que se ilumine un led azul.  
2. **Apagar:** Mantenga presionado el botón multifunción para apagar el auricular.

**Conexión Bluetooth**

1. Encienda el auricular, en modo de espera Bluetooth  
2. Entre en las opciones del Bluetooth de su móvil para buscar el auricular  
3. Cuando el teléfono encuentre el auricular, confirme seleccionando el auricular de la lista.  
4. Si le pide código de acceso, introduzca 0000

5. Repita los pasos si el emparejamiento no tuvo éxito, solo necesita emparejarlo una vez.  
6. Si el emparejamiento se realizó correctamente, comenzará a parpadear una luz azul, lo que indica que está en modo de espera y listo para hacer/recibir llamadas.

**Contestar una llamada**

Presionar la tecla contestar del teléfono o presionar el botón multifunción del auricular para realizar la misma operación.

**Colgar una llamada**

Presionar la tecla colgar del teléfono o presionar el botón multifunción del auricular para realizar la misma operación.

**Rechazar una llamada**

Presionar la tecla colgar del teléfono o mantener presionado el botón multifunción durante 1 segundo mientras está entrando la llamada para rechazarla.

**Hacer una llamada**

Marque el número a marcar desde su teléfono móvil, automáticamente se transferirá la llamada al auricular.

**Llamar al último número marcado**

Mientras el auricular está en modo standby, presionar el botón multifunción 2 veces seguidas.

**Ajustar el volumen del auricular**

Para subir/bajar el volumen presionar el botón del volumen del teléfono.

**Mantenimiento del auricular**

1. Una vez que no esté utilizando el auricular, apáguelo y guárdelo en la caja.  
2. No exponga el auricular a temperaturas extremas, la batería podría explotar.  
3. No sumerja el auricular en agua, éste no es acuático. Tampoco exponga el auricular a ningún líquido, ni a goteos ni salpicaduras, éste podría estropearse.

**Declaración de conformidad**

Por medio de la presente INNOVA CELULAR declara que el AURICULAR MONO WIRELESS CLEAR SOUND (AUR/19M) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de las Directivas CE 2014/53/EU (RED), RoHS 2011/65/EU, del Parlamento Europeo y del Consejo, transpuesta a la legislación Española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de Mayo de 2016.

Para ver la declaración de conformidad completa puede acceder a través del siguiente link:  
[http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion\\_aur-19m.pdf](http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_aur-19m.pdf)

**Carta de garantía**

**CERTIFICADO DE GARANTIA**

**EQUIPO**

Modelo: \_\_\_\_\_

Nº de Serie: \_\_\_\_\_

**ESTABLECIMIENTO**

Fecha de Compra: \_\_\_\_\_

91 499 06 24  
INNOVA CELULAR SL  
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B  
28521 Rivas-Vaciamadrid  
Madrid

Sello del establecimiento



INNOVA

- Botón multifunción
- Botão multifuncional
- Sistema de conexión inalámbrica 2.1
- Sistema de conexión inalámbrica 2.1
- Distancia de transmisión 10 m
- Distância de transmissão 10 m
- Batería interna recargable de litio
- Bateria De Lítio recarregável

clear SOUND



Auricular mono **Wireless**  
Fone de ouvido mono **sem fio**

**Carregando a bateria**

A batería deve estar totalmente carregada antes de usá-la pela primeira vez.  
1. Conecte o cabo do carregador ao conector de carregamento do aparelho.  
2. Ligue o carregador a uma tomada de ar condicionado.  
3. Após 2 a 3 horas de carregamento, o dispositivo deve estar totalmente carregado.  
4. Desconecte o carregador do fone de ouvido e da tomada elétrica.

**ON / OFF**

1. **Ligue:** Pressione e segure o botão multifuncional por cerca de 3 segundos até que um LED azul acenda.  
2. **Desligar:** Pressione e segure o botão multifuncional para desligar o fone de ouvido.

**Conexão Bluetooth**

1. Ligue o fone de ouvido, no modo de espera Bluetooth  
2. Digite as opções de Bluetooth do seu celular para encontrar o fone de ouvido  
3. Quando o telefone encontrar o monofone, confirme selecionando o monofone na lista.  
4. Se for solicitado o código de acesso, digite 0000

5. Repita os passos se o emparelhamento não foi bem sucedido, você só precisa emparelhá-lo uma vez.  
6. Se o emparelhamento foi bem-sucedido, um LED azul começará a piscar, indicando que está no modo de espera e pronto para fazer / receber chamadas.

**Atender uma chamada**

Pressione a tecla para atender no telefone ou pressione o botão multifuncional no fone de ouvido para executar a mesma operação.

**Desligue uma chamada**

Pressione a tecla de desligar no telefone ou pressione o botão multifuncional no fone de ouvido para executar a mesma operação.

**Rejeitar uma chamada**

Pressione a tecla de pendurar no telefone ou pressione e mantenha pressionado o botão multifuncional por 1 segundo ao digitar a chamada para rejeitá-lo.

**Fazer uma chamada**

Disque o número para discar do seu celular, ele irá transferir automaticamente a chamada para o fone de ouvido.

**Ligue para o último número discado**

Enquanto o fone de ouvido estiver no modo de espera, pressione o botão multifuncional duas vezes seguidas.

**Ajustar o volume do fone de ouvido**

Para aumentar / diminuir o volume, pressione o botão de volume do telefone.

**Manutenção do telefone**

1. Quando não estiver usando o fone de ouvido, desligue-o e guarde-o na caixa.  
2. Não exponha o aparelho a temperaturas extremas, a bateria pode explodir.  
3. Não mergulhe o telefone na água, não é água. Além disso, não exponha o aparelho a nenhum líquido, pingando ou respingando, ele poderá ser danificado.

**Declaração de conformidade**

Através desta INNOVA CELLULAR, declara que o AURICULAR MONO WIRELESS CLEAR SOUND (AUR/19M) está em conformidade com os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou aplicáveis das Directivas da CE 2014/53/UE (RED), RoHS 2011/65/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, transposta para a legislação espanhola pelo Real Decreto 188/2016, de 6 de maio de 2016.

Para ver a declaração completa de conformidade, você pode acessá-la através do seguinte link:  
[http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion\\_aur-19m.pdf](http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_aur-19m.pdf)

**Carta de garantía**

**CERTIFICADO DE GARANTIA**

**EQUIPO**

Modelo: \_\_\_\_\_

Nº de Serie: \_\_\_\_\_

**ESTABLECIMIENTO**

Fecha de Compra: \_\_\_\_\_

91 499 06 24  
INNOVA CELLULAR SL  
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B  
28521 Rivas-Vaciamadrid  
Madrid

Sello del establecimiento

