

Guía rápida

Instrucciones de uso:

1. Encender / Apagar los auriculares: Presionar de manera prolongada el botón  (durante 3 segundos), para encender el auricular, repetir la operación para apagar el auricular.

2. PREV / VOL -

En modo inalámbrico, presionar de manera corta para ir a la anterior canción. Presionar de manera prolongada para bajar el volumen.

En modo MP3, presionar de manera corta para ir a la anterior canción. Presionar de manera prolongada para bajar el volumen.

En modo FM, presionar de manera corta para pasar a la anterior emisora (Rango de frecuencia desde la 87.5 - 108 MHz), presionar de manera prolongada para bajar el volumen.

3. PLAY 

En modo inalámbrico cuando recibe la llamada: presionar de manera corta para responder las llamadas; presionar de manera prolongada para rechazar la llamada, presionar dos veces para volver a marcar el último número marcado.

En modo inalámbrico, presione de manera corta para pausar o reanudar la música.

En modo MP3, presionar de manera corta para pausar o reanudar la música.

En el modo FM, presionar de manera corta para hacer la búsqueda automática de emisoras.

4. NEXT / VOL +

En modo inalámbrico, presione de manera corta para pasar a la siguiente canción; presionar de manera prolongada para subir el volumen.

En modo MP3, presione de manera corta para pasar a la siguiente canción; presionar de manera prolongada para subir el volumen.

En modo FM presionar de manera corta para pasar a la siguiente frecuencia; presionar de manera prolongada para subir el volumen.

5. Mode M / FM / MP3

Presionar de manera corta para cambiar el modo: Wireless / MP3 / FM radio

Indicador LED:

En el modo inalámbrico, una luz roja / azul parpadeará intermitentemente para indicar que está listo para emparejarse, cuando los auriculares sean conectados vía bluetooth correctamente, sólo se mostrará una luz azul.

En el modo MP3, la luz azul se volverá más lenta al reproducir.

En el modo FM, la luz azul permanecerá encendida constantemente mientras se escucha la radio, la luz parpadea rápidamente mientras se están buscando las emisoras.

En el modo de carga: una luz roja permanecerá encendida constantemente mientras se carga, cuando la batería está completamente cargada, la luz roja se apaga.

Conectar el Bluetooth:

1. Encienda el auricular manteniendo el presionado en botón de ON / OFF  por defecto el auricular tiene conectado el modo Bluetooth.

2. Una luz roja / azul parpadeará continuamente, indicando que el auricular está listo para emparejarse.

3. Buscar el auricular en su dispositivo móvil, como cualquier otro dispositivo Bluetooth, el nombre del dispositivo es "AUR/ST1"

4. Una vez localizado en su dispositivo móvil vincúlelos, si en algún momento le solicita alguna contraseña, introduzca 0000

5. Una luz azul parpadeará continuamente 2 veces cada 5 segundos después de que la conexión inalámbrica se haya realizado correctamente.

6. Cuando abra en el teléfono el reproductor de música, puede escuchar la música, estos auriculares pueden controlar la siguiente / anterior canción de forma inalámbrica, reproducir y pausar, contestar el teléfono y volver a marcar, etc.

Operaciones MP3:

1. Mantenga pulsado el botón de ON/OFF durante tres segundos para encender los auriculares.

2. Inserte la tarjeta TF para que su música MP3 se reproduzca automáticamente. O presione brevemente la botón M / FM / MP3 y cambiará al modo MP3.

3. Presione brevemente el botón PLAY: Para reproducir / Pausar la música.

4. Presione brevemente el botón siguiente / anterior: Para ir a la anterior / siguiente canción de la música introducida en la memorias TF.

5. Mantenga pulsado el botón siguiente / anterior: Para controlar el volumen.

Operaciones con la radio FM:

1. Mantenga pulsado el botón de ON/OFF durante tres segundos para encender los auriculares.

2. Pulse brevemente la tecla de MODE para cambiar al modo radio FM.

3. En modo FM, presionar brevemente el botón PLAY para buscar automáticamente todas las frecuencias.

4. Presione brevemente el botón anterior / siguiente para seleccionar las frecuencias que han sido encontradas con anterioridad.

5. Presionar de manera prolongada los botones anterior / siguiente para controlar el volumen.

Conexión mediante cable

1. Encienda el auricular y conecte el cable, el auricular entrará en modo cable automáticamente.

2. Soporta teléfono móvil / iPod / MP4 / MP3 / CD / PC, etc.

Características:

Carga mediante USB: DC 5V IN

Rango de frecuencia FM: 87.5 - 108 MHz

Frecuencia inalámbrica: 2.401 - 2.480 GHz.

Distancia inalámbrica: 10 metros max.

Frecuencia: 20 Hz-20 KHz

Potencia de salida: 35 mW

SNR: 88 dB

Tiempo de carga <= 2 horas.

Declaración de conformidad:

Por medio de la presente INNOVA CELULAR declara que el AURICULARES WIRELESS SOUND TIME AUR/ST1G - AUR/ST1R - AUR/ST1BL (tm-019s) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de las Directivas CE 2014/53/EU (RED), RoHS 2011/65/EU, del Parlamento Europeo y del Consejo, transpuesta a la legislación Española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de Mayo de 2016.

Para ver la declaración de conformidad completa puede acceder a través del siguiente link:

http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_aur-st1.pdf



CERTIFICADO DE GARANTIA

EQUIPO

Modelo: _____

Nº de Serie: _____

ESTABLECIMIENTO

Fecha de Compra: _____

Sello del establecimiento

91 499 06 24

INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid

INNOVA

Auriculares Wireless Sound Time