

200*280mm

Guía rápida

Al usar este o cualquier otro aparato eléctrico, siga siempre las instrucciones básicas de seguridad:



Lea atentamente todas las instrucciones de uso antes de utilizar la mini plancha de pelo



ATENCIÓN - Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesión corporal grave:

- Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato o estén bajo la supervisión de alguien responsable su seguridad.
- Este dispositivo no puede ser utilizado por niños menores de 8 años, al menos que esté bajo la supervisión de un adulto.
- Se recomienda que los niños estén vigilados para asegurar que no estén jugando con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o el agente autorizado para evitar situaciones de riesgo.
- La plancha de pelo no se puede utilizar cerca del agua.

Operación

1. El primer paso es conectar el cable de alimentación en la parte inferior de la mini plancha de pelo. El otro extremo del cable de alimentación debe conectarse a una toma de corriente de 127-220V.
2. Deslice el botón de bloqueo, para desbloquear el seguro de la plancha de pelo y poder encenderla.
3. El indicador LED se enciende y la plancha de pelo empieza a calentarse.
4. El producto debe alcanzar la temperatura útil después de unos minutos. A continuación, entrará en el modo de temperatura constante automáticamente y puede ser utilizada.
5. Aplique la plancha con el pelo ligeramente húmedo (10%) y peinado suavemente con un peine común antes de utilizarla.
6. Los cabellos deberán ser separados en mechones de espesor fino y distribuidos uniformemente sobre el perfil de la plancha. Nunca deje la plancha sobre los mechones de pelo durante largos periodos de tiempo. Utilice siempre movimientos lentos y continuos.
7. Efectos del producto cuando se aplica técnica personal: produce curvas, todo tipo de ondas o moldeado aleatorio.
8. Después de usar, presione el botón de encendido para apagar el dispositivo y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente para que el enfriamiento de la mini plancha esté completamente terminado.

Nota: Durante el proceso de enfriamiento, ningún objeto combustible debe colocarse sobre o cerca de la mini plancha y tampoco debe volverse a colocar en la caja.

Tensión	Frecuencia	Potencia
127 V ~220 V	60 Hz	50W

Carta de garantía

CARTA DE GARANTIA	
EQUIPO	
Modelo:	_____
N° de Serie:	_____
ESTABLECIMIENTO	
Fecha de Compra:	_____
	91 013 97 99 AURA importado por: B84215623 Para hacer uso de la garantía es necesario el sello del establecimiento y el ticket de compra.
Sello del establecimiento	marca.aura.sat@gmail.com



Made in China

Declaración de conformidad

Por medio de la presente INNOVA CELULAR declara que la MINI PLANCHA PARA EL PELO BEAUTY HAIR + NECESER DE REGALO (PP/2P) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de las Directivas 2014/30/UE, RoHS 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, transpuesta a la legislación Española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de Mayo de 2016. Para ver la declaración de conformidad completa puede acceder a través del siguiente link:

http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_pp2p.pdf



Mini plancha para el pelo *BEAUTY HAIR*