

# INNOVA

## Smart Watch

### Manual de usuario



#### INSTRUCCIONES RELOJ BLUETOOTH:

Gracias por elegir nuestro dispositivo SMARTWATCH. Este manual contiene una descripción completa del funcionamiento del equipo, además de un resumen de las funciones y de su sencillo uso. Este dispositivo se utiliza junto a otros dispositivos móviles mediante conexión Bluetooth. Puede sincronizarse con su agenda telefónica y ofrece una variedad de características y servicios útiles que facilitarán su trabajo y actividades de ocio. INNOVA se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual para corregirlo sin previo aviso. Con este SMARTWATCH y su aplicación que deberá instalar en su Smartphone descargándose dicha aplicación, leyendo el siguiente código QR, podrá recibir notificaciones de SMS, emails, redes sociales...



Usuario: SMARTWATCH  
Contraseña: SMARTWATCH

Android

#### MODO ACCESO DE APLICACION

Conexión entre el Smartphone, después de instalar la APK y el Smartwatch: Primero debe habilitar la función Bluetooth tanto en el teléfono como en el Smartwatch. Busque en su Smartphone el Smartwatch desde la pantalla de búsqueda de dispositivos Bluetooth. El Smartphone enviará una solicitud de emparejamiento, que deberá confirmar. Tras emparejar el smartwatch con su Smartphone, aparecerá un mensaje indicando que ambos dispositivos están conectados correctamente. Después de 5 segundos el reloj sincronizará automáticamente la fecha y la hora (para esta función recuerde que debe tener la aplicación instalada en su Smartphone). El icono de standby indica que la conexión entre ambos dispositivos se ha realizado con éxito. Tras una conexión exitosa, puede utilizar el reloj de acuerdo con las siguientes instrucciones:



#### Controles del dispositivo :

**Botón de encendido/Apagado:** Pulse prolongadamente este botón para encender/apagar el reloj.  
**Botón Atrás/Colgar:** Pulse para acceder al menú previo o para colgar una llamada.  
**Botón de volumen:** Ajuste del volumen.  
**Botón Confirmar/Contestar:** Desde la pantalla de inicio, pulse este botón para acceder al menú principal. Pulse el botón para confirmar opciones en el menú principal. También sirve para contestar llamadas.  
**Micrófono:** No lo obstruya mientras esté en una llamada.  
**Puerto USB:** Carga de la batería.  
**Altavoz:** No lo obstruya mientras esté en una llamada.  
**Reset:** Pulse este botón cuando desee reiniciar el sistema debido a un funcionamiento anormal del dispositivo.

#### Introducción al menú principal:

Las funciones del reloj se dividen en cinco pantallas:  
Pantalla 1: Bluetooth, agenda telefónica, marcador, mensajes.  
Pantalla 2: Registro de llamadas, notificaciones, música, captura remota.  
Pantalla 3: Ajuste, anti-pérdida, ahorro de energía, tono de llamadas.  
Pantalla 4: Podómetro, cronómetro, monitor de sueño y alarma.  
Pantalla 5: Idioma, encuentro, tipo de reloj, recordatorios.

**Bluetooth:** Al abrir esta función aparecerá el siguiente menú:  
1. Bluetooth - Búsqueda y emparejamiento con dispositivo Bluetooth.  
2. Ajustes de Bluetooth: Permite conectar y desconectar el Bluetooth desde el Smartphone.

**Agenda telefónica:** Al estar conectado con el teléfono móvil, el reloj puede mostrar los contactos en el teléfono.

**Marcador:** Cuando está conectado al Smartphone, puede marcar desde el reloj.

**Mensajes:** Al abrir esta función, verá el siguiente menú. Esta función necesita que esté instalada la aplicación en el teléfono.

1. bandeja de entrada: Muestra los mensajes cortos recibidos en el Smartphone.

2. Mensajes enviados: Muestra los mensajes que se han enviado desde el Smartphone.

**Registro de llamadas:** Al abrir esta función aparecerá el siguiente menú:

1. Llamadas perdidas: Muestra las llamadas perdidas y permite llamar al contacto correspondiente.

2. Llamadas enviadas: Muestra las llamadas realizadas y permite llamar al contacto correspondiente.

3. Llamadas recibidas: Muestra las llamadas recibidas y permite llamar al contacto correspondiente.

4. Todas las llamadas: Muestra todas las llamadas registradas por el Smartphone.

**Notificaciones:** Puede mostrar mensajes instantáneos y otras notificaciones. Esta función requiere la instalación de la aplicación en el teléfono móvil para su uso. Los mensajes de redes sociales no podrán ser leídos y únicamente se mostrará que ha recibido un mensaje.

**Música:** Puede controlar la reproducción de música desde el Smartphone.

**Captura remota:** Puede realizar fotografías en remoto. Para ello deberá tener activada la cámara del móvil y desde el reloj se dará el orden de tomar la fotografía (Necesario tener instalado la aplicación).

**Ajustes:** Al abrir esta función se mostrará el siguiente menú:

- Idioma: Permite establecer el idioma del reloj.
- Establecer hora: Permite establecer la hora.
- Establecer fecha: Permite establecer la fecha.
- Formato de hora: Permite establecer el formato de hora 12 o 24 h.
- Iluminación: Permite establecer la luz de la pantalla.
- Acerca de: Muestra información sobre la versión de SW del reloj.

**Anti-pérdida:** El reloj hará sonar una alarma en caso de que se separe del teléfono más de una distancia determinada (unos 15 m). Al abrir esta función podrá activar o desactivarla.

**Ahorro de energía:** Utilice esta función para aumentar la duración de la batería del reloj.

**Tono de llamada:** Puede establecer diferentes tipo de llamada. Al abrir esta función se mostrará el siguiente menú:

- Silencio.
- Vibración.
- Tono 1.
- Tono 2.....

**Podómetro:** Le permite calcular la distancia caminada en tiempo (min, seg.) y en distancia (Km.) y las calorías quemadas. Al abrir esta función aparecerá el siguiente menú:

- Podómetro: Tras entrar en la aplicación, pulse el botón y comenzará el siguiente menú.
- Último registro: Muestra el registro con el tiempo y distancia de la última caminata.
- Ajustes del paso: Permite ajustar la distancia de un paso en función de la altura del usuario.

**Cronómetro:** Utilice esta función para controlar el tiempo.

**Monitor de sueño:** Utilice esta función para controlar el estado del sueño.

**Alarma:** Permite establecer hasta 5 alarmas de aviso.

**Idioma:** Permite establecer el idioma del reloj.

**Encuentro:** Control remoto del dispositivo.

**Recordatorio:** Le recuerda el estado de sedentarismo.

#### COMPATIBILIDADES

Función	Android	iOS
Bluetooth	SI	SI
Sincronización de agenda	SI	SI
Hacer llamadas	SI	SI
Recibir y contestar llamadas	SI	SI
Cámara remota	SI (1)	SI
Correo electrónico	SI (1)	SI (3)
Aviso de SMS / MMS / Whatsapp	SI (2)	SI (4)
Alarma, podómetro, cronómetro, fecha/hora, contador de pasos	SI	SI
Reproductor de música	SI	SI

- Mediante aplicación APK.
- Se indica qué tipo de notificación es.
- Recibes un aviso con un sonido identificativo si en tu iPhone tienes activado el aviso de entrada de email.
- Sólo te llega un aviso mediante un sonido identificativo.

#### POLITICA DE GARANTIA

Este producto dispone de una garantía de 2 años desde la fecha de compra.

Cuando tenga algún problema que no pueda solucionar deberá acceder a la web www.innovacelular.com y contactar con nosotros, o si lo prefiere puede llamar al 91 499 06 24. A través de e-mail intentarán solucionar su problema en primera instancia. Si no es posible y persiste su problema, se tramitará la garantía en cumplimiento con la ley vigente. La garantía no será válida cuando:

- El número de serie haya sido modificado o resulte ilegible.
- El producto haya sido modificado o resulte ilegible.
- El producto haya sido manipulado por personal no autorizado.
- El producto haya sufrido daños procedentes de un mal uso o negligencia, así como por daños producidos de su almacenamiento y transporte.
- En caso de fuerza mayor.

**CERTIFICADO DE GARANTIA**

**EQUIPO**

Modelo: \_\_\_\_\_

Nº de Serie: \_\_\_\_\_

**ESTABLECIMIENTO**

Fecha de Compra: \_\_\_\_\_

91 499 06 24

INNOVA CELULAR SL  
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B  
28521 Rivas-Vaciamadrid  
Madrid

Sello del establecimiento



Made in China

La declaración de conformidad de este producto puede ser descargada desde nuestra web www.innovacelular.com