USER MANUAL / MANUAL DE USUARIO / MANUAL DE USUÁRIO / MANUEL DE L'UTILISATEUR / MANUALE DELL'UTENTE / BENUTZERHANDBUCH / GEBRUIKERSHANDLEIDING - **SW/34**

INNOVA Innova Smart Watch

Fitness Maelstrom

GOOGLE PLAY
APP STORE

EN

Thank you for purchasing our product. INNOVA.

Please read this manual carefully before using the product and keep it for future reference.

Important! Do not provoke its fall and avoid knocks, such as heart rate, blood pressure, temperature and pulse sensors.

Recommendations for people with sensitive skin: Wear the watch on the wrist, not too tight, and remove it from time to time.

Recommendations for people with sensitive skin during use of the watch: Clean the watch with a damp cloth, dry it with a cotton cloth, and let it air dry. Do not expose it to sweat, water, or other liquids. Do not use it in the shower or while bathing. Do not place it near heat sources or flames. Do not disassemble, modify, or attempt to repair the watch. Do not use it if your skin is irritated or if you feel discomfort. If irritation occurs, remove the watch and consult a doctor. Do not place it in pockets with other sharp objects to avoid scratches. Do not use it if your skin is irritated or if you feel discomfort. If irritation occurs, remove the watch and consult a doctor. Do not place it in pockets with other sharp objects to avoid scratches.

Special attention for pet lovers: Keep your pet away from the watch to prevent damage or ingestion of small parts.

Recommendations para el uso de dispositivos electrónicos de precisión: Evite golpes, caídas y el contacto con líquidos. Este reloj contiene sensores de precisión como los de frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura y pulso.

Recomendaciones para personas con piel sensible: Use el reloj en la muñeca, no demasiado apretado, y ocasionalmente retírelo.

Recomendaciones para el uso de dispositivos electrónicos de precisión durante el uso del reloj: Limpie el reloj con un paño húmedo, séquelo con un paño de algodón y déjelo secar al aire. No lo exponga a sudor, agua o otros líquidos. No lo use en la ducha o mientras se baña. No lo coloque cerca de fuentes de calor o llamas. No desmonte, modifique o intente reparar el reloj. No lo use si su piel se siente irritada o si siente molestias. Si se produce irritación, retire el reloj y consulte a un médico. No lo coloque en bolsillos con otros objetos afilados para evitar arañazos. No lo use si su piel se siente irritada o si siente molestias. Si se produce irritación, retire el reloj y consulte a un médico. No lo coloque en bolsillos con otros objetos afilados para evitar arañazos.

Especial atención al amante de las mascotas: Mantenga a su mascota alejada del reloj para evitar daños o la ingestión de piezas pequeñas.

Empfehlungen für die Verwendung von elektronischen Präzisionsgeräten: Vermeiden Sie Stöße und Kontakt mit Flüssigkeiten. Sie können Sensoren für Herzfrequenz, Blutdruck, Temperatur und Puls enthalten.

Empfehlungen für die Verwendung von elektronischen Präzisionsgeräten während der Nutzung der Uhr: Reinigen Sie die Uhr mit einem feuchten Tuch, trocknen Sie sie mit einem Baumwolltuch und lassen Sie sie an der Luft trocknen. Setzen Sie sie keinen Schweiß, Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. Verwenden Sie sie nicht in der Dusche oder beim Baden. Legen Sie sie nicht in die Nähe von Wärmequellen oder Flammen. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander, verändern es nicht und versuchen Sie nicht, es zu reparieren. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Ihre Haut gereizt ist oder Sie Unbehagen verspüren. Bei Hautreizungen nehmen Sie die Uhr ab und wenden Sie sich an einen Arzt. Legen Sie sie nicht in Taschen mit anderen scharfen Gegenständen, um Kratzer zu vermeiden. Verwenden Sie sie nicht, wenn Ihre Haut gereizt ist oder Sie Unbehagen verspüren. Bei Hautreizungen nehmen Sie die Uhr ab und wenden Sie sich an einen Arzt. Legen Sie sie nicht in Taschen mit anderen scharfen Gegenständen, um Kratzer zu vermeiden.

Besonders für Haustierliebhaber: Halten Sie Ihr Haustier von der Uhr fern, um Schäden oder das Verschlucken kleiner Teile zu vermeiden.

Recomandări pentru utilizarea dispozitivelor electronice de precizie în timpul purtării ceasului: Curățați ceasul cu o cârpă umedă, uscați-l cu o cârpă de bumbac și lăsați-l să se usuce la aer. Nu expuneți ceasul la sudoare, apă sau alte lichide. Nu folosiți ceasul în timpul dușului sau băii. Nu plasați ceasul în apropiere de surse de căldură sau flacără. Nu demontați, modificați sau încercați reparația ceasului. Nu folosiți ceasul dacă pielea dvs. este iritată sau dacă simțiți disconfort. În caz de iritație, scoateți ceasul și consultați un medic. Nu plasați ceasul în buzunare cu alte obiecte ascuțite pentru a evita zgârieturile. Nu folosiți ceasul dacă pielea dvs. este iritată sau dacă simțiți disconfort. În caz de iritație, scoateți ceasul și consultați un medic. Nu plasați ceasul în buzunare cu alte obiecte ascuțite pentru a evita zgârieturile.

Atenție specială pentru iubitorii de animale de companie: Păstrați animalul de companie departe de ceas pentru a evita deteriorarea sau ingerarea de piese mici.

Recomandations pour des dispositifs électroniques de précision pendant l'utilisation de la montre : Nettoyez la montre avec un chiffon humide, séchez-la avec un chiffon en coton et laissez-la sécher à l'air. Ne l'exposez ni à la sueur, ni à l'eau, ni à d'autres liquides. Ne l'utilisez pas dans la douche ou pendant le bain. Ne la placez pas à proximité de sources de chaleur ou de flammes. Ne démontez pas, ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer la montre. Ne l'utilisez pas si votre peau est irritée ou si vous ressentez un inconfort. En cas d'irritation, retirez la montre et consultez un médecin. Ne la placez pas dans des poches avec d'autres objets pointus pour éviter les rayures. Ne l'utilisez pas si votre peau est irritée ou si vous ressentez un inconfort. En cas d'irritation, retirez la montre et consultez un médecin. Ne la placez pas dans des poches avec d'autres objets pointus pour éviter les rayures.

Attention spéciale pour les amoureux des animaux de compagnie : Gardez votre animal de compagnie à l'écart de la montre pour éviter tout dommage ou ingestion de petites pièces.

Empfehlungen für die Verwendung von elektronischen Präzisionsgeräten während der Nutzung der Uhr: Reinigen Sie die Uhr mit einem feuchten Tuch, trocknen Sie sie mit einem Baumwolltuch und lassen Sie sie an der Luft trocknen. Setzen Sie sie keinen Schweiß, Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. Verwenden Sie sie nicht in der Dusche oder beim Baden. Legen Sie sie nicht in die Nähe von Wärmequellen oder Flammen. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander, verändern es nicht und versuchen Sie nicht, es zu reparieren. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Ihre Haut gereizt ist oder Sie Unbehagen verspüren. Bei Hautreizungen nehmen Sie die Uhr ab und wenden Sie sich an einen Arzt. Legen Sie sie nicht in Taschen mit anderen scharfen Gegenständen, um Kratzer zu vermeiden. Verwenden Sie sie nicht, wenn Ihre Haut gereizt ist oder Sie Unbehagen verspüren. Bei Hautreizungen nehmen Sie die Uhr ab und wenden Sie sich an einen Arzt. Legen Sie sie nicht in Taschen mit anderen scharfen Gegenständen, um Kratzer zu vermeiden.

Besonders für Haustierliebhaber: Halten Sie Ihr Haustier von der Uhr fern, um Schäden oder das Verschlucken kleiner Teile zu vermeiden.

Aanbevelingen voor het gebruik van elektronische precisieapparaten: Voorkom vallen en stoten, vermeid contact met vloeistoffen. Deze kan sensoren voor hartslag, bloeddruk, temperatuur en pols bevatten.

Aanbevelingen voor het gebruik van elektronische precisieapparaten tijdens het dragen van de horloge: Reinig de horloge met een vochtige doek, droog hem af met een katoenen doek en laat hem drogen. Blootstel de horloge niet aan zweet, water of andere vloeistoffen. Gebruik de horloge niet in de douche of bad. Plaats de horloge niet in de buurt van warmtebronnen of vuur. Demonteer, wijzig of probeer de horloge niet te repareren. Gebruik de horloge niet als uw huid geïrriteerd is of u ongemak voelt. Bij huidirritatie de horloge verwijderen en een arts raadplegen. Plaats de horloge niet in zakken met andere scherpe voorwerpen om krassen te voorkomen. Gebruik de horloge niet als uw huid geïrriteerd is of u ongemak voelt. Bij huidirritatie de horloge verwijderen en een arts raadplegen. Plaats de horloge niet in zakken met andere scherpe voorwerpen om krassen te voorkomen.

Speciale aandacht voor huisdieren: Houd uw huisdier van de horloge af om schade of inslikken van kleine onderdelen te voorkomen.

Recomendações para o uso de dispositivos electrónicos de precisão durante o uso do relógio: Limpe o relógio com um pano húmido, seque-o com um pano de algodão e deixe-o secar ao ar. Não o exponha a suor, água ou outros líquidos. Não o use no duche ou banho. Não o coloque perto de fontes de calor ou chamas. Não desmonte, modifique ou tente reparar o relógio. Não o use se a sua pele estiver irritada ou se sentir desconforto. Em caso de irritação, retire o relógio e consulte um médico. Não o coloque em bolsos com outros objetos pontiagudos para evitar arranhões. Não o use se a sua pele estiver irritada ou se sentir desconforto. Em caso de irritação, retire o relógio e consulte um médico. Não o coloque em bolsos com outros objetos pontiagudos para evitar arranhões.

Atenção especial para amantes de animais de estimação: Mantenha o seu animal de estimação longe do relógio para evitar danos ou ingestão de peças pequenas.

Raccomandazioni per l'uso di dispositivi elettronici di precisione durante l'utilizzo dell'orologio: Pulisci l'orologio con un panno umido, asciugalo con un panno di cotone e lascialo asciugare all'aria. Non esporlo a sudore, acqua o altri liquidi. Non usarlo in doccia o durante il bagno. Non posizionarlo vicino a fonti di calore o fiamme. Non smontare, modificare o tentare di riparare l'orologio. Non usarlo se la pelle è irritata o si avverte disagio. In caso di irritazione, rimuovere l'orologio e consultare un medico. Non riporlo in tasche con altri oggetti taglienti per evitare graffi. Non usarlo se la pelle è irritata o si avverte disagio. In caso di irritazione, rimuovere l'orologio e consultare un medico. Non riporlo in tasche con altri oggetti taglienti per evitare graffi.

Attenzione speciale per gli amanti degli animali domestici: Tenere l'animale domestico lontano dall'orologio per evitare danni o l'ingestione di piccole parti.

Recomendaciones para el uso de dispositivos electrónicos de precisión durante el uso del reloj: Limpie el reloj con un paño húmedo, séquelo con un paño de algodón y déjelo secar al aire. No lo exponga al sudor, agua u otros líquidos. No lo use en la ducha o mientras se bañe. No lo coloque cerca de fuentes de calor o llamas. No desmonte, modifique o intente reparar el reloj. No lo use si su piel se siente irritada o siente molestias. Si se produce irritación, retire el reloj y consulte a un médico. No lo coloque en bolsillos con otros objetos afilados para evitar arañazos. No lo use si su piel se siente irritada o siente molestias. Si se produce irritación, retire el reloj y consulte a un médico. No lo coloque en bolsillos con otros objetos afilados para evitar arañazos.

Atención especial para amantes de las mascotas: Mantenga a su mascota alejada del reloj para evitar daños o la ingestión de piezas pequeñas.

Recomendações para o uso de dispositivos electrónicos de precisão durante o uso do relógio: Limpe o relógio com um pano húmido, seque-o com um pano de algodão e deixe-o secar ao ar. Não o exponha a suor, água ou outros líquidos. Não o use no duche ou banho. Não o coloque perto de fontes de calor ou chamas. Não desmonte, modifique ou tente reparar o relógio. Não o use se a sua pele estiver irritada ou se sentir desconforto. Em caso de irritação, retire o relógio e consulte um médico. Não o coloque em bolsos com outros objetos pontiagudos para evitar arranhões. Não o use se a sua pele estiver irritada ou se sentir desconforto. Em caso de irritação, retire o relógio e consulte um médico. Não o coloque em bolsos com outros objetos pontiagudos para evitar arranhões.

Atenção especial para amantes de animais de estimação: Mantenha o seu animal de estimação longe do relógio para evitar danos ou ingestão de peças pequenas.

Recomandări pentru utilizarea dispozitivelor electronice de precizie în timpul purtării ceasului: Curățați ceasul cu o cârpă umedă, uscați-l cu o cârpă de bumbac și lăsați-l să se usuce la aer. Nu expuneți ceasul la sudoare, apă sau alte lichide. Nu folosiți ceasul în timpul dușului sau băii. Nu plasați ceasul în apropiere de surse de căldură sau flacără. Nu demontați, modificați sau încercați reparația ceasului. Nu folosiți ceasul dacă pielea dvs. este iritată sau dacă simțiți disconfort. În caz de iritație, scoateți ceasul și consultați un medic. Nu plasați ceasul în buzunare cu alte obiecte ascuțite pentru a evita zgârieturile. Nu folosiți ceasul dacă pielea dvs. este iritată sau dacă simțiți disconfort. În caz de iritație, scoateți ceasul și consultați un medic. Nu plasați ceasul în buzunare cu alte obiecte ascuțite pentru a evita zgârieturile.

Atenție specială iubitorilor de animale de companie: Păstrați animalul de companie departe de ceas pentru a evita deteriorarea sau ingerarea de piese mici.

Recomandations pour l'utilisation de dispositifs électroniques de précision pendant l'utilisation de la montre : Nettoyez la montre avec un chiffon humide, séchez-la avec un chiffon en coton et laissez-la sécher à l'air. Ne l'exposez ni à la sueur, ni à l'eau, ni à d'autres liquides. Ne l'utilisez pas dans la douche ou pendant le bain. Ne la placez pas à proximité de sources de chaleur ou de flammes. Ne démontez pas, ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer la montre. Ne l'utilisez pas si votre peau est irritée ou si vous ressentez un inconfort. En cas d'irritation, retirez la montre et consultez un médecin. Ne la placez pas dans des poches avec d'autres objets pointus pour éviter les rayures. Ne l'utilisez pas si votre peau est irritée ou si vous ressentez un inconfort. En cas d'irritation, retirez la montre et consultez un médecin. Ne la placez pas dans des poches avec d'autres objets pointus pour éviter les rayures.

Attention spéciale pour les amoureux des animaux de compagnie : Gardez votre animal de compagnie à l'écart de la montre pour éviter tout dommage ou ingestion de petites pièces.

Empfehlungen für die Verwendung von elektronischen Präzisionsgeräten während der Nutzung der Uhr: Reinigen Sie die Uhr mit einem feuchten Tuch, trocknen Sie sie mit einem Baumwolltuch und lassen Sie sie an der Luft trocknen. Setzen Sie sie keinen Schweiß, Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. Verwenden Sie sie nicht in der Dusche oder beim Baden. Legen Sie sie nicht in die Nähe von Wärmequellen oder Flammen. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander, verändern es nicht und versuchen Sie nicht, es zu reparieren. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Ihre Haut gereizt ist oder Sie Unbehagen verspüren. Bei Hautreizungen nehmen Sie die Uhr ab und wenden Sie sich an einen Arzt. Legen Sie sie nicht in Taschen mit anderen scharfen Gegenständen, um Kratzer zu vermeiden. Verwenden Sie sie nicht, wenn Ihre Haut gereizt ist oder Sie Unbehagen verspüren. Bei Hautreizungen nehmen Sie die Uhr ab und wenden Sie sich an einen Arzt. Legen Sie sie nicht in Taschen mit anderen scharfen Gegenständen, um Kratzer zu vermeiden.

Besonders für Haustierliebhaber: Halten Sie Ihr Haustier von der Uhr fern, um Schäden oder das Verschlucken kleiner Teile zu vermeiden.

Aanbevelingen voor het gebruik van elektronische precisieapparaten tijdens het dragen van de horloge: Reinig de horloge met een vochtige doek, droog hem af met een katoenen doek en laat hem drogen. Blootstel de horloge niet aan zweet, water of andere vloeistoffen. Gebruik de horloge niet in de douche of bad. Plaats de horloge niet in de buurt van warmtebronnen of vuur. Demonteer, wijzig of probeer de horloge niet te repareren. Gebruik de horloge niet als uw huid geïrriteerd is of u ongemak voelt. Bij huidirritatie de horloge verwijderen en een arts raadplegen. Plaats de horloge niet in zakken met andere scherpe voorwerpen om krassen te voorkomen. Gebruik de horloge niet als uw huid geïrriteerd is of u ongemak voelt. Bij huidirritatie de horloge verwijderen en een arts raadplegen. Plaats de horloge niet in zakken met andere scherpe voorwerpen om krassen te voorkomen.

Speciale aandacht voor huisdieren: Houd uw huisdier van de horloge af om schade of inslikken van kleine onderdelen te voorkomen.

Recomendações para o uso de dispositivos electrónicos de precisão durante o uso do relógio: Limpe o relógio com um pano húmido, seque-o com um pano de algodão e deixe-o secar ao ar. Não o exponha a suor, água ou outros líquidos. Não o use no duche ou banho. Não o coloque perto de fontes de calor ou chamas. Não desmonte, modifique ou tente reparar o relógio. Não o use se a sua pele estiver irritada ou se sentir desconforto. Em caso de irritação, retire o relógio e consulte um médico. Não o coloque em bolsos com outros objetos pontiagudos para evitar arranhões. Não o use se a sua pele estiver irritada ou se sentir desconforto. Em caso de irritação, retire o relógio e consulte um médico. Não o coloque em bolsos com outros objetos pontiagudos para evitar arranhões.

Atenção especial para amantes de animais de estimação: Mantenha o seu animal de estimação longe do relógio para evitar danos ou ingestão de peças pequenas.

Raccomandazioni per l'uso di dispositivi elettronici di precisione durante l'utilizzo dell'orologio: Pulisci l'orologio con un panno umido, asciugalo con un panno di cotone e lascialo asciugare all'aria. Non esporlo a sudore, acqua o altri liquidi. Non usarlo in doccia o durante il bagno. Non posizionarlo vicino a fonti di calore o fiamme. Non smontare, modificare o tentare di riparare l'orologio. Non usarlo se la pelle è irritata o si avverte disagio. In caso di irritazione, rimuovere l'orologio e consultare un medico. Non riporlo in tasche con altri oggetti taglienti per evitare graffi. Non usarlo se la pelle è irritata o si avverte disagio. In caso di irritazione, rimuovere l'orologio e consultare un medico. Non riporlo in tasche con altri oggetti taglienti per evitare graffi.

Attenzione speciale per gli amanti degli animali domestici: Tenere l'animale domestico lontano dall'orologio per evitare danni o l'ingestione di piccole parti.

Recomendaciones para el uso de dispositivos electrónicos de precisión durante el uso del reloj: Limpie el reloj con un paño húmedo, séquelo con un paño de algodón y déjelo secar al aire. No lo exponga al sudor, agua u otros líquidos. No lo use en la ducha o mientras se bañe. No lo coloque cerca de fuentes de calor o llamas. No desmonte, modifique o intente reparar el reloj. No lo use si su piel se siente irritada o siente molestias. Si se produce irritación, retire el reloj y consulte a un médico. No lo coloque en bolsillos con otros objetos afilados para evitar arañazos. No lo use si su piel se siente irritada o siente molestias. Si se produce irritación, retire el reloj y consulte a un médico. No lo coloque en bolsillos con otros objetos afilados para evitar arañazos.

Atención especial para amantes de las mascotas: Mantenga a su mascota alejada del reloj para evitar daños o la ingestión de piezas pequeñas.

Recomendações para o uso de dispositivos electrónicos de precisão durante o uso do relógio: Limpe o relógio com um pano húmido, seque-o com um pano de algodão e deixe-o secar ao ar. Não o exponha a suor, água ou outros líquidos. Não o use no duche ou banho. Não o coloque perto de fontes de calor ou chamas. Não desmonte, modifique ou tente reparar o relógio. Não o use se a sua pele estiver irritada ou se sentir desconforto. Em caso de irritação, retire o relógio e consulte um médico. Não o coloque em bolsos com outros objetos pontiagudos para evitar arranhões. Não o use se a sua pele estiver irritada ou se sentir desconforto. Em caso de irritação, retire o relógio e consulte um médico. Não o coloque em bolsos com outros objetos pontiagudos para evitar arranhões.

Atenção especial para amantes de animais de estimação: Mantenha o seu animal de estimação longe do relógio para evitar danos ou ingestão de peças pequenas.

Recomandări pentru utilizarea dispozitivelor electronice de precizie în timpul purtării ceasului: Curățați ceasul cu o cârpă umedă, uscați-l cu o cârpă de bumbac și lăsați-l să se usuce la aer. Nu expuneți ceasul la sudoare, apă sau alte lichide. Nu folosiți ceasul în timpul dușului sau băii. Nu plasați ceasul în apropiere de surse de căldură sau flacără. Nu demontați, modificați sau încercați reparația ceasului. Nu folosiți ceasul dacă pielea dvs. este iritată sau dacă simțiți disconfort. În caz de iritație, scoateți ceasul și consultați un medic. Nu plasați ceasul în buzunare cu alte obiecte ascuțite pentru a evita zgârieturile. Nu folosiți ceasul dacă pielea dvs. este iritată sau dacă simțiți disconfort. În caz de iritație, scoateți ceasul și consultați un medic. Nu plasați ceasul în buzunare cu alte obiecte ascuțite pentru a evita zgârieturile.

Atenție specială iubitorilor de animale de companie: Păstrați animalul de companie departe de ceas pentru a evita deteriorarea sau ingerarea de piese mici.

Recomandations pour l'utilisation de dispositifs électroniques de précision pendant l'utilisation de la montre : Nettoyez la montre avec un chiffon humide, séchez-la avec un chiffon en coton et laissez-la sécher à l'air. Ne l'exposez ni à la sueur, ni à l'eau, ni à d'autres liquides. Ne l'utilisez pas dans la douche ou pendant le bain. Ne la placez pas à proximité de sources de chaleur ou de flammes. Ne démontez pas, ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer la montre. Ne l'utilisez pas si votre peau est irritée ou si vous ressentez un inconfort. En cas d'irritation, retirez la montre et consultez un médecin. Ne la placez pas dans des poches avec d'autres objets pointus pour éviter les rayures. Ne l'utilisez pas si votre peau est irritée ou si vous ressentez un inconfort. En cas d'irritation, retirez la montre et consultez un médecin. Ne la placez pas dans des poches avec d'autres objets pointus pour éviter les rayures.

Attention spéciale pour les amoureux des animaux de compagnie : Gardez votre animal de compagnie à l'écart de la montre pour éviter tout dommage ou ingestion de petites pièces.

Empfehlungen für die Verwendung von elektronischen Präzisionsgeräten während der Nutzung der Uhr: Reinigen Sie die Uhr mit einem feuchten Tuch, trocknen Sie sie mit einem Baumwolltuch und lassen Sie sie an der Luft trocknen. Setzen Sie sie keinen Schweiß, Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. Verwenden Sie sie nicht in der Dusche oder beim Baden. Legen Sie sie nicht in die Nähe von Wärmequellen oder Flammen. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander, verändern es nicht und versuchen Sie nicht, es zu reparieren. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Ihre Haut gereizt ist oder Sie Unbehagen verspüren. Bei Hautreizungen nehmen Sie die Uhr ab und wenden Sie sich an einen Arzt. Legen Sie sie nicht in Taschen mit anderen scharfen Gegenständen, um Kratzer zu vermeiden. Verwenden Sie sie nicht, wenn Ihre Haut gereizt ist oder Sie Unbehagen verspüren. Bei Hautreizungen nehmen Sie die Uhr ab und wenden Sie sich an einen Arzt. Legen Sie sie nicht in Taschen mit anderen scharfen Gegenständen, um Kratzer zu vermeiden.

Besonders für Haustierliebhaber: Halten Sie Ihr Haustier von der Uhr fern, um Schäden oder das Verschlucken kleiner Teile zu vermeiden.

Aanbevelingen voor het gebruik van elektronische precisieapparaten tijdens het dragen van de horloge: Reinig de horloge met een vochtige doek, droog hem af met een katoenen doek en laat hem drogen. Blootstel de horloge niet aan zweet, water of andere vloeistoffen. Gebruik de horloge niet in de douche of bad. Plaats de horloge niet in de buurt van warmtebronnen of vuur. Demonteer, wijzig of probeer de horloge niet te repareren. Gebruik de horloge niet als uw huid geïrriteerd is of u ongemak voelt. Bij huidirritatie de horloge verwijderen en een arts raadplegen. Plaats de horloge niet in zakken met andere scherpe voorwerpen om krassen te voorkomen. Gebruik de horloge niet als uw huid geïrriteerd is of u ongemak voelt. Bij huidirritatie de horloge verwijderen en een arts raadplegen. Plaats de horloge niet in zakken met andere scherpe voorwerpen om krassen te voorkomen.

Speciale aandacht voor huisdieren: Houd uw huisdier van de horloge af om schade of inslikken van kleine onderdelen te voorkomen