

Size: 41x57mm, 材质: 128g铜板纸, 双面印刷,
蓝色线为刀模线, 不需要印刷

MANUAL DE USUARIO
AUR/26

INNOVA
Auriculares wireless **TWS**
con micrófono y **caja de carga**



Wireless Música Llamadas Mic. incorporado 3 h

Uso de la caja cargadora
Recomendamos que guarde los auriculares en la caja de carga cuando no esté en uso. Mientras viaja, el estuche sirve como una solución de carga para los auriculares. Simplemente coloque los auriculares en el estuche de carga. Presione el botón en la caja de carga para encender el estuche. Y los auriculares comenzarán a cargarse, una carga completa de los auriculares dura 1.5 horas aprox. Conecte el cable Micro USB al puerto de carga en la caja. Una carga completa de la batería de la caja de carga dura 2 horas aprox. Cuando la caja se está cargando, la luz LED parpadea en rojo. La luz roja estará fija cuando esté completamente cargada.



1 Rojo: Cargando Azul: Cargado, la luz se apaga en segundos

Sus auriculares vienen pre-emparejados. Si pierden la conexión, siga los siguientes pasos para volver a conectarlos. Mantenga presionados los botones multifunción en ambos auriculares, luego espere hasta que las luces indicadoras parpadeen lentamente en rojo y azul en ambos auriculares.

2 Encienda el Bluetooth en su teléfono. Elija "AUR-26". Ingrese "0000" si se lo solicita. Al conectarse ambos auriculares parpadean en azul cada 6 segundos.

3 Para apagar, presione y mantenga presionado el botón multifunción en ambos auriculares hasta que el LED parpadee en rojo tres veces

Usar los auriculares para diferentes dispositivos
Los auriculares se pueden emparejar con diferentes dispositivos. Por ejemplo, puede usar uno de los auricular-

res con un teléfono inteligente y el otro auricular con una tablet.

Encienda uno de los auriculares manteniendo presionado el botón multifunción durante 3 segundos. El LED del auricular parpadea en rojo y azul. Deje el otro auricular apagado.

1 Seleccione "AUR-26" en el menú Bluetooth de su primer dispositivo. Ingrese "0000" si se le solicita. Este auricular está listo para usar.

2 Para emparejar el otro auricular, asegúrese de que su otro dispositivo inalámbrico esté cerca. Siga la misma opera-

ción de emparejamiento que el primer auricular. Elija "AUR-26". Ingrese "0000" si se le solicita.

Control de música

- Presione el botón una vez para pausar la música.
- Mantenga presionado el botón derecho durante 1,5 seg., irá a la siguiente pista; Mantenga presionado el botón izquierdo durante 1,5 seg., irá a la última pista.
- El control de volumen es solo a través de su Smartphone o dispositivo inalámbrico.

Uso de los auriculares para llamadas

- Presione el botón una vez para contestar o finalizar la llamada.
- Mantenga presionado el botón para rechazar una llamada.
- Presione el botón dos veces para llamar al último número marcado.

Nota: Al contestar llamadas, ambos auriculares pueden escuchar y controlar la llamada.

Conexión perdida

- Si solo funciona uno de los auriculares, apague el auricular y vuelva a encenderlo para conectarlos.
- Si los dos auriculares emparejados no funcionan, apague los y vuelva a encenderlos para emparejarlos.
- Asegúrese de que sus auriculares estén dentro del alcance de su dispositivo Bluetooth.
- Si escucha un pitido corto cada 30 segundos, debe recargar sus auriculares.

La conexión puede perderse debido a la batería baja.

Nota: No exponga los auriculares o la caja de carga a temperaturas extremas, estos podrían explotar.

Declaración de conformidad
Por medio de la presente INNOVA CELULAR declara que los AURICULARES WIRELESS TWS CON MICROFONO Y CAJA DE CARGA (AUR/26 (TW10)) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de las Directivas CE 2014/53/EU, 2011/65/EU Anexo II (EU) 2015/863 enmendada en la directiva (EU) 2017/2102, del Parlamento Europeo y del Consejo, transpuesta a la legislación Española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de Mayo de 2016. Para ver la declaración de conformidad completa puede acceder a través del siguiente link:
http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_aur-26.pdf

Servicio de atención al cliente
Sólo en Inglés y/o Español
Servicio de atención al cliente / Customer Service (Español / English):
+34 902 090 079 / +34 91 713 94 98

Horario de atención al cliente:
De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00

Working hours: Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00
sac@innovacelular.com

Carta de garantía

CERTIFICADO DE GARANTIA

EQUIPO
Modelo: _____
Nº de Serie: _____

ESTABLECIMIENTO
Fecha de Compra: _____

+34 902 090 079
+34 91 713 94 98

INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid

Sello del establecimiento

