

GUIA RAPIDA
BRAZ/5B

Podómetro
Medidor de ritmo cardiaco
GPS TRACK via APP
Monitor de sueño
Alerta: llamadas mensajes...

Brazalete deportivo con medidor de ritmo cardiaco y GPS track via APP

Introducción
Descripción del brazalete

Correa Pantalla Botón táctil Ajuste

Como llevar el brazalete

Colóquese el brazalete como muestra la siguiente imagen.

Mano izquierda

Cargar el brazalete

Asegúrese de que el brazalete tenga la batería cargada en su primer uso. La batería baja provocará el apagado del brazalete y deberá cargarlo para que pueda ser utilizado correctamente.

Cómo cargarlo

Por favor, saque la maquinaria central de la correa. Inserte en el cable cargador la maquinaria hasta que encaje con el conector de carga del cable y el otro extremo del cable

cargador en el USB del ordenador

Cargando Cargado

Cómo usar el brazalete

Interfaz de inicio Interfaz de apagado

ON / OFF

1. Cuando esté el dispositivo apagado, mantenga pulsado el botón táctil durante 3 seg. para poner en marcha el brazalete, notará una vibración.
2. Cuando el dispositivo esté encendido, mantenga presionado el botón táctil durante 3 seg. para entrar en la interfaz de apagado y seleccione OFF; el brazalete se apagará si no se realiza ninguna operación en 5 seg.

Funciones

1. Presione brevemente el botón táctil para iluminar la pantalla o cambiar la página de visualización en caso de que el brazalete esté encendido.
2. Si no existe ninguna acción sobre el brazalete en 5 seg. se apagará la pantalla de manera automática.
3. El brazalete comenzará automáticamente a medir la frecuencia

cardiaca, cuando éste entre en la interfaz de frecuencia cardiaca, la pantalla se apagará después de 5 segundos, tras mostrar el resultado.
4. La medida de la presión arterial es la misma que la frecuencia cardiaca.

Instalación de la APP

Escaneé el siguiente código QR o descargue la aplicación "Lefun Health" desde Google Play o Apple Store.

Android iOS

Sistema requerido: Android 5.0 y/o superiores, iOS 8 y/o superiores, Bluetooth 4.0

Cómo conectarlo

Instale la aplicación en el primer uso para sincronizar el brazalete con el Smartphone y para que todos los datos que sean registrados por el brazalete puedan ser almacenados correctamente.

Abra la APP
Pulse el icono de ajustes
Mi dispositivo
Busque su dispositivo
Click para conectar

1. Una vez finalizado el emparejamiento, la APP recordará la dirección del bluetooth automáticamente. Una vez que se abra y se esté ejecutando, la aplicación buscará de manera automática el brazalete.
2. Asegúrese de que la APP está ejecutándose

Principales características y ajustes de la APP

Información personal

Por favor inserte la información personal después de entrar en la APP: Ajustes > ajuste personal
Edite el género, edad, peso y altura.
Establezca la meta de actividad y la meta de dormir, para que se pueda monitorear. Puede configurar el periodo de recordatorio de actividad o puede desactivarlo en el menú de notificación.

Notificaciones

Llamada entrante

El brazalete vibrará y mostrará el nombre y/o teléfono de la persona que está llamando (Se mostrará el nombre sólo si está en sus contactos, de lo contrario sólo se mostrará el número).

Mensajes

El brazalete vibrará y mostrará el nombre del contacto en caso de que lo tenga en la agenda, en caso contrario se mostrará el número de teléfono.

Otras notificaciones

El brazalete vibrará cuando reciba algún mensaje de Wechat, QQ o cualquier otro tipo de notificación.

Sedentarismo

El brazalete vibrará y mostrará un icono de sedentarismo cuando exista falta de actividad por parte del usuario por un periodo

determinado y establecido en la información personal.

Vibración

encienda / apague para habilitar / deshabilitar la función de vibración en el brazalete para las notificaciones.

Alarmas

Se pueden programar hasta 3 alarmas con vibración fácil de usar. Soporta alarmas de reloj offline.

Desconexión anormal

El brazalete vibrará y mostrará un icono si se desconecta de forma anormal (No desconectado por uso o sistema).

Búsqueda del brazalete

Pulsar "Buscar dispositivo" desde las opciones de "Bluetooth" del móvil, seguidamente el brazalete vibrará cuando esté conectado al teléfono.

Descripción de los símbolos

Interfaz del reloj

Fecha Hora 01-01 10:50 Batería 01-01 10:50 Conectado via Bluetooth

El icono de Bluetooth se ilumina siempre, lo que indica que el teléfono está conectado correctamente. El icono desaparece de lo contrario.

Interfaz de pasos

Utilice el brazalete para grabar los pasos de todos los días. El brazalete mide los pasos en tiempo real constantemente.

Interfaz de distancia

Muestra la distancia total a través de los pasos registrados.

Interfaz de calorías

Muestra las calorías quemadas con ejercicio grabado.

Interfaz de ritmo cardiaco y presión en sangre

El brazalete comenzará a medir la presión arterial y la frecuencia cardiaca tan pronto como se active la interfaz de frecuencia cardiaca o presión arterial. Para que se realice la medición correctamente el sensor del brazalete debe estar colocado correctamente sobre la muñeca.

Preguntas frecuentes

¿Por qué no hay notificación después de habilitarlo?

Usuarios de Android: asegúrese de que el brazalete esté conectado con el teléfono. Luego, abra la interfaz de privilegios y permita que acceda a llamadas entrantes, mensajes y contactos en la configuración. Si hay alguna aplicación de seguridad instalada, agregue la aplicación "FunDo Pro" como aplicación de confianza.
Usuarios de iOS: Reinicie el teléfono y conéctese nuevamente. Luego haga clic en emparejar en la solicitud de emparejamiento de Bluetooth.

Parámetros básicos

Producto	Brazalete	Batería	Lithium polymer
Vibración	Soportado	Conectividad	Bluetooth 4.0
Temperatura	-10°C ~ 5°C	Sensor	Aceler. baja potencia
Sistema oper.	iOS 8 y superiores / Android 5.0 y superiores		

Notas

- No se bañe con el brazalete, no es resistente al agua.
- Conecte el brazalete cuando sincronice los datos.
- Use el cable cargador proporcionado, para realizar la carga del brazalete.
- No exponga el brazalete a humedad ni a temperaturas extremadamente altas (la batería podría explotar) o bajas.
- Cuando el brazalete falla, verifique que la memoria del teléfono sea suficiente y se encuentra conectado correctamente, reinicie el teléfono e inténtelo nuevamente.

Características

- Capacidad de la batería: 70 mAh
- Tiempo de autonomía en standby: 300 horas aprox.
- Voltaje: 5V.
- Peso: 6.9 g.
- Longitud de la pulsera: 235 mm.
- Display: 0.42 pulgadas.
- Bluetooth: 4.0 compatible con iOS y Android.
- Pantalla táctil.

- Podómetro.
- Medidor de ritmo cardiaco.
- GPS track via APP.
- Alerta de llamadas, mensajes, entrantes, etc.
- Monitor de sueño.
- Alarmas.
- APP / APK utilizada: Lefun Health

Carta de garantía

CERTIFICADO DE GARANTIA

EQUIPO

Modelo: _____

Nº de Serie: _____

ESTABLECIMIENTO

Fecha de Compra: _____

91 499 06 24

INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa N° 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid

Sello del establecimiento

Declaración de conformidad

Por medio de la presente INNOVA CELULAR declara que el BRAZALETE DEPORTIVO CON MEDIDOR DE RITMO CARDIACO Y GPS TRACK VIA APP (BRAZ/5B) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de las Directivas 2014/53/UE (16 Abril 2014), 2014/30/UE (26 Febrero 2014), 2014/35/UE (26 Febrero 2014), del Parlamento Europeo y del Consejo, transpuesta a la legislación Española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de Mayo de 2016. Para ver la declaración de conformidad completa puede acceder a través del siguiente link: http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/declaredeclaracion/declaracion_braz5b.pdf

Made in China

GUIA RÁPIDO
BRAZ/5B

Pedómetro
Medidor de frecuencia cardiaca
GPS TRACK via APP
Monitor de sono
Alerta: llamadas mensajes...

Pulseira de esportes com medidor de frequência cardiaca e GPS via APP

Introdução
Descrição da pulseira

Cinta tela Botão de toque configurações

Como usar a pulseira

Coloque a pulseira como mostrado na imagem a seguir.

Mão esquerda

Coloque a pulseira

Certifique-se de que a pulseira tenha a bateria carregada no primeiro uso. A bateria fraca fará com que a pulseira se solte e deve ser carregada para que possa ser usada corretamente.

Cómo carregá-lo

Por favor, remova o maquinário central do cinto. Insira o maquinário no cabo do carregador até que ele se encaixe no conector de carregamento do cabo e a outra extremidade do

cabo de carregamento no cabo USB do computador.

Carregando Carregado

Como usar a pulseira

Interface inicial Interface de desligamento

ON / OFF

1. Quando o dispositivo estiver desligado, pressione e segure o botão de toque por 3 segundos, para começar a pulseira, você notará uma vibração.
2. Quando o dispositivo estiver ligado, pressione e segure o botão de toque por 3 segundos, para entrar na interface de desligamento e selecionar OFF; a pulseira será desligada se nenhuma operação for realizada em 5 segundos.

Funções

1. Pressione brevemente o botão de toque para iluminar a tela ou alterar a página de exibição, caso a braçadeira esteja ligada.
2. Se não houver ação na pulseira em 5 segundos, a tela será desligada automaticamente.
3. A pulseira começará a medir automaticamente a frequência

cardiaca, quando ela entrar na interface de frequência cardiaca, a tela será desligada após 5 segundos, após mostrar o resultado.
4. A medição da pressão arterial é igual à frequência cardiaca.

Instalando APP

Digitalize o seguinte código QR ou faça o download do aplicativo "Lefun Health" no Google Play ou na Apple Store.

Android iOS

Sistema necessário: Android 5.0 e / ou superior, iOS 8 e / ou superior, Bluetooth 4.0

Cómo conectar

Instale o aplicativo na primeira utilização para sincronizar a pulseira com o Smartphone e para que todos os dados registrados pela pulseira possam ser armazenados corretamente.

Abra o aplicativo
Pressione o ícone de configurações
Meu dispositivo
Pesquise seu dispositivo
Clique para conectar

1. Quando o emparelhamento estiver concluído, o aplicativo irá lembrar o endereço Bluetooth automaticamente. Uma vez aberto e funcionando, o aplicativo procurará automaticamente o bracelete.
2. Verifique se o APP está em execução.

Principais características e configurações do aplicativo

Informação pessoal

Por favor, insira informações pessoais depois de entrar no APP: Ajustes > ajuste pessoal
Edite o sexo, idade, peso e altura.
Estabeleça o objetivo da atividade e o objetivo de dormir, para que possa ser monitorado. Você pode definir o período do lembrete de atividade ou desativá-lo no menu de notificações.

Notificações

Chamada recebida

A pulseira vai vibrar e mostrar o nome e / ou telefone da pessoa que está chamando (O nome será mostrado apenas se estiver em seus contatos, caso contrário, apenas o número será exibido).

Mensagens

A pulseira vibrará e mostrará o nome do contato, caso esteja na lista telefônica, caso contrário, o número do telefone será exibido.

Otras notificações

A pulseira vibrará quando receber uma mensagem do Wechat, QQ ou qualquer outro tipo de notificação.

Sedentário

A pulseira vibrará e mostrará um ícone sedentário quando houver falta de atividade do usuário por um período específico e

estabelecido nas informações pessoais.

Vibração

Ligue / desligue para ativar / desativar a função de vibração na pulseira para notificações.

Alarmes

Até 3 alarmes podem ser programados com vibração fácil de usar. Soporta alarmes de relógio offline.

Ajuste da tela

Existe a possibilidade de mudar a interface.

Desconexão anormal

A pulseira vibrará e exibirá um ícone se desconectar de forma anormal (não desconectado pelo uso ou pelo sistema).

Procure o bracelete

Pressione "Search device" nas opções "Bluetooth" do celular, e a pulseira vibrará quando conectada ao telefone.

Descrição dos símbolos

Interface do relógio

Data Hora 01-01 10:50 Batería 01-01 10:50 Conectado via Bluetooth

O ícone Bluetooth sempre acende, indicando que o telefone está conectado corretamente. O ícone desaparece de outra forma.

Interface passo

Use a pulseira para gravar os passos todos os dias. A pulseira mede os passos em tempo real constantemente.

Interfaz de distância

Mostra a distância total pelas etapas registradas.

Interfaz de calorías

Mostrar calorías queimadas com exercícios gravados.

Interfaz de frequência cardiaca e pressão arterial

O manguito começará a medir a pressão arterial e a frequência cardiaca assim que a interface da frequência cardiaca ou da pressão arterial for ativada. Para que a medição seja feita corretamente, o sensor de manguito deve estar posicionado corretamente no pulso.

Perguntas frecuentes

Por que não há notificação depois de ativá-lo?

Usuários do Android: verifique se a pulseira está conectada ao telefone. Em seguida, abra a interface de privilégios e permita que ela acesse as chamadas recebidas, mensagens e contatos na configuração. Se houver um aplicativo de segurança instalado, adicione o aplicativo "FunDo Pro" como um aplicativo confiável.
Usuários do iOS: Reinicie o telefone e conecte-se novamente. Em seguida, clique no emparelhamento no pedido de emparelhamento Bluetooth.

Parâmetros básicos

Produto	Pulseira	Bateria	Polímero de lítio
Vibração	Suportado	Conectividade	Bluetooth 4.0
Temperatura	-10°C ~ 5°C	Sensor	Aceler. baixo potencia
Sistema oper.	iOS 8 e superior / Android 5.0 e superior		

Anotações

- Não se banhe com a pulseira, não é à prova d'água.
- Conecte a pulseira ao sincronizar os dados.
- Use o cabo do carregador fornecido para carregar o manguito.
- Não exponha a pulseira à umidade ou a temperaturas extremamente altas (a bateria pode explodir) ou baixas.
- Quando a pulseira falhar, verifique se a memória do telefone está suficiente e conectada corretamente, reinicie o telefone e tente novamente.

Características

- Capacidade da bateria: 70 mAh
- Tempo de autonomia em standby: aprox. 300 horas
- Voltagem: 5V
- Peso: 6.9 g.
- Comprimento da pulseira: 235 mm.
- Display: 0.42 pol.
- Bluetooth: 4.0 compatível com iOS e Android.
- Tela sensível ao toque.

- Podómetro.
- Medidor da frequência cardiaca.
- GPS via via APP.
- Alerta de chamada, mensagens, entrada, etc.
- Monitor de sono.
- Alarmes
- APP / APK utilizado: Lefun Health

Carta de garantia

CERTIFICADO DE GARANTIA

EQUIPO

Modelo: _____

Nº de Serie: _____

ESTABLECIMIENTO

Fecha de Compra: _____

91 499 06 24

INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa N° 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid

Sello del establecimiento

Declaração de conformidade

Através desta INNOVA CELULAR, declara que a PULSEIRA DE ESPORTES COM MEDIDOR DE TAXA CARDÍACA E PISTA DE GPS ATRAVÉS DO APP (BRAZ / 5B) cumpre os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou aplicáveis das Diretivas 2014/53 / UE (16 de abril de 2014), 2014/30 / UE (26 de fevereiro de 2014), 2014/35 / UE (26 de fevereiro de 2014), do Parlamento União Europeia e do Conselho, transposta para a legislação espanhola através do Real Decreto 188/2016, de 6 de maio de 2016. Para ver a declaração completa de conformidade, você pode acessar através do seguinte link: http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaredeclaracion/declaracion_braz5b.pdf

Made in China